



Philips
Bærbar DVD-afspiller

17,8 cm (7") LCD
3 timers spilletid
DTV



PD7005



Se dine yndlings-TV-programmer og DVD'er hvor som helst
med nem opsætning

Nyd gratis, digitale TV-programmer med den indbyggede digitale TV-receiver på den bærbare PD7005 DVD-afspiller. Med TFT LCD-skærmen på 7" kan du nyde op til 3 timers film, musik og fotos på farten.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Nyd bærbar TV-underholdning i realtid

- 17,8 cm (7") TFT LCD-farveskærm i 16:9 widescreen-format
- Understøtter DVB-T-standard til gratis digitalt TV
- Electronic Program Guide (EPG)
- Direkte tekst-tv og understøttelse af undertekstfunktion
- Nem opsætning og automatisk kanalsøgning

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Nyd op til 3 timers afspilning med et integreret batteri*
- Biladapter og monteringsrem medfølger
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse



asimpleswitch.com

PHILIPS

Bærbar DVD-afspiller
17,8 cm (7") LCD 3 timers spilletid, DTV

PD7005/12

Vigtigste nyheder

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den bærbare DVD-afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle kan afspilles på DVD-afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der kan håndtere begge de gængse optagbare DVD-formater. På samme måde kan DVD+/-RW håndtere begge genskrivbare disktyper.

Understøtter DVB-T (gratis kanaler)



Understøtter DVB-T-standard til gratis digitalt TV

18 cm/7" TFT farve-LCD (16:9)



LCD-farveskærmen giver billederne liv og viser dine dyrebare fotos, yndlingsfilm og musik med

de samme "virkelige" detaljer og levende farver, du kender fra papirfotos i høj kvalitet. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og High Definition digitalt TV. Et oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af video uden bjælker i toppen og bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse ("): 7 tommer
- Oplosning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefoner), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Zoom, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 0,8 A
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
- TV-tilslutning: Antennestik
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T *

Videodekodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Fjernbetjening: AY5518 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12VDC
- Monteringsbeslag: Rem til montering i bil
- Medfølgende tilbehør: Antenne

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 3 timer*

Mål

- Mål på ydre emballage: 262 × 272 × 284 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 5,1 kg
- Mål på emballage (B × H × D): 274 × 254 × 84 mm
- Mål på produkt (B × H × D): 210 × 40 × 172 mm
- Vægt: 0,65 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59135
EAN: 87 12581 52043 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.