

Philips
Portatif Hoparlör Sistemi

SBA220



Kusursuz ses kalitesi 2 x 2W

Güçlü XSL Acoustics

SBA220 portatif hoparlör sisteminizi hep yanınızda taşıyın ve herhangi bir portatif CD, DVD, MP3 ya da HDD çalardan alacağınız yüksek kaliteli, güçlü sesi arkadaşlarınızla paylaşın. Hoparlörler cebinize ya da çantanıza kolayca sığar ve bir taşıma çantasında korunur.

Güçlü Ses

- Dinamik ses için XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörler
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

Müziğinizi yanınızda taşıyın

- Cebinizde ya da çantanızda taşıyabileceğiniz kadar küçük ve hafif
- Taşıma çantası, hoparlörlerinizi kullanılmadığı zaman korur
- Tüm portatif eğlence ekipmanlarıyla evrensel kullanım

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Kablo, kullanılmadığı zaman düzenli bir biçimde saklanır

PHILIPS
sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans tepkisi: 100 - 20.000 Hz
- Özdirenç: 4 ohm
- RMS Güç oranı: 2x2W (4W)
- Hassasiyet: 80 dB
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Tip: Neodymyum

Bağlanılabilirlik

- Kablo uzunluğu: 0,4 m
- Konektör: 3,5 mm stereo
- Konektör kaplaması: Nikel kaplama

Kullanılabilirlik

- Bas seviyesi kontrolü
- Çalışma süresi: 6 saat
- Güç açık göstergesi
- Ses kontrolü

Aksesuarlar

- Çanta

Güç

- Adaptör tipi: 9V 500mA
- Pil tipi: AAA, LR03
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 6

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Brüt ağırlık: ,4289 kg
- Net ağırlık: ,2994 kg
- Dara ağırlığı: ,1295 kg

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 3,1971 kg
- Dış karton (L x G x Y): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Net ağırlık: 1,7964 kg
- Dara ağırlığı: 1,4007 kg

İç Karton

- Brüt ağırlık: ,9471 kg
- İç karton (L x G x Y): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Net ağırlık: ,5988 kg
- Dara ağırlığı: ,3483 kg

Ürün özellikleri

XSL Acoustics

XSL Acoustics ile ShoqBox'ınızdan gelen dinamik sesin ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Canlı tiz sesler ve orta seviyedeki sesler ile elastik ve güçlü basın bileşiminden etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodymyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün yaklaşık iki katı gücünde bir ses çıkışı sağlar. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar, üstün dinamikte bir ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan elde edilebilecek bas performansını iyileştirir.

DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DDB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

Küçük ve hafif

O kadar ince ve hafiftir ki, yanınızda olduğunu güçlükle fark edeceksiniz. Cebinize ya da çantanıza koyun ve her yere götürün.

Hoparlörler için taşıma çantası

Hoparlörünüzü bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.

Portatif ekipman için

Tüm portatif eğlence ekipmanlarıyla evrensel kullanım. 3,5 mm fişi kullanarak bağlamanız yeterli.

Hoparlör kablo yönetimi

Eşsiz tasarımıyla, kablounun saklanması artık sorun değil. Sadece toplayın ve gidin.



Yayın tarihi 2009-02-06

Sürüm: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com