

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3

MCM390



Nauti MP3-CD-musiikista haluamallasi tavalla

Tämä kompakti ja tyylikäs puupintainen kaunotar tarjoaa iskevää äänentoistoa. Se on yhdistelmä erinomaista äänentoistoa, hienoja ominaisuuksia ja tinkimätöntä estetiikkaa. Istu vain alas ja nauti musiikista haluamallasi tavalla.

Pidempi kuuntelu-aika, suurempi nautinto

- 10 tuntia MP3 CD -musiikkia

Tehosta äänentoistoa

- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Logiikkaohjattu dekki
- Digitaalisen viritin 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Kuulostaakin hyvältä

- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

10 tuntia MP3 CD -musiikkia

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 30 wattia
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost - bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, Piezo-diskanttikaiutin, Irrrotettavat kaiutinristikot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- kasettidekin tekniikka: Logiikkaohjattu
- Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Nauhan laskuri

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto, Viritinnauhoituksen ajastin, automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys

- RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Kasettiherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: Sininen
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
- Kaukosäädin: 21 painiketta

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 148 x 235 x 258 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 142 x 235 x 212 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 342 x 312 x 446 mm
- Paino pakattuna: 8,43 kg



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com