

Philips  
雙 USB-C 集線器

5 個插座  
HDMI  
USB 連接埠  
USB Type-C PD

SWV6125G



## 雙 USB-C 集線器擴展至 5 個迷你連接埠

### 支援 HDMI

USB-C 擴展至 5 個迷你連接埠：HDMI、2 個 USB-C PD 及 2 個 USB-A 連接埠。

#### 完美的電源解決方案

- 適用於 USB 裝置

#### 多合一設計，配合您的業務需要

- HDMI 輸出提供數碼高解像圖像與數碼音訊
- 多個 USB-C 和 USB-A 連接埠
- 支援 4K @ 30HZ
- 支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠
- 支援 USB 3.0 資料傳輸
- USB 3.0 向下兼容

**PHILIPS**

## 雙 USB-C 集線器

5 個插座 HDMI, USB 連接埠, USB Type-C PD

# 規格

### 內紙箱

- GTIN: 2 48 95229 11308 8
- 產品包裝數目: 1

### 外盒

- GTIN: 1 48 95229 11308 1
- 產品包裝數目: 12

### 包裝尺寸

- EAN: 48 95229 11308 4
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 7.5 x 9.5 x 3.5 厘米
- 包括的產品數目: 1

### 兼容性

- 兼容: 通用, 手機, MP3 播放機, 電腦及筆記簿型電腦, GPS 單元

SWV6125G/59

# 產品特點

### HDMI 輸出

HDMI 是一種直接的數碼連接介面, 可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號, 因此可以產生完美的畫質與音質, 完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。

### 多個 USB-C 和 USB-A 連接埠

多個 USB-C 和 USB-A 連接埠讓您可以擴展您的 MacBook/MacBook Pro 或其他支援 USB-C 的裝置, 以便在透過 USB-C 充電器充電時連接至您需要的所有 USB 裝置。

### 支援 4K @ 30HZ

支援 30 fps 的高速 HDMI 4K 解像度。

### 配備 PD 的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電連接器, 現已用於流動裝置 (例如手機、室外相機和平板電腦)。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準, 而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。

### 支援 USB 3.0。

支援 USB 3.0 高速 5 Gbps 傳輸率。



出版日期 2022-05-15

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 71307  
EAN: 48 95229 11308 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)