



Philips  
Micro Cinema DVD

Reprodução de DVD

USB Directo  
Design compacto

MCD170

## Desfrute de filmes em DVD com o melhor som

Pode agora viver as verdadeiras emoções da sétima arte a partir da sua sala! O moderno Micro Sistema de Cinema DVD MCD170 inclui Dynamic Bass Boost para sons graves ricos e profundos.

### Som de qualidade

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

### Várias fontes para maior opção

- Deck de cassetes com paragem automática
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)
- Reproduz DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

# PHILIPS

## Destques

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão!

Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

### Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua

música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: 2x5W RMS / 40 W PMPO
- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 3"

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD+RW, DVD-Video, CD de Imagens, Video CD/SVCD
- Modos de Reprodução de Discos: Ângulo, Câmara Lenta, Zoom, Repetição A-B, PBC, Controlo parental
- Região de DVD.: 2
- Reprodução USB Direct: JPEG

## Reprodução Áudio

- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo Electrónico de Velocidade
- Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório

## Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Nível de Gravação Automático, Gravação com um só toque

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática

- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

## Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden)
- Outras ligações: Saída, Antena FM, Saída coaxial digital
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

## Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Idiomas do OSD: Inglês, Chinês Tradicional, Português, Espanhol
- Cor da retroiluminação: Azul

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM/MW, Folheto da Garantia, Guia Rápido, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm
- Comando à distância: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual do Utilizador: Inglês, Chinês Tradicional
- Manual de início rápido: 16 idiomas
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 147 x 231 x 209 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 134 x 233 x 153 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incl. Embalagem: 4,8 kg

## Potência

- Alimentação: 220-240 V



Data de publicação  
2017-04-04

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725  
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)