

Philips  
Цифрова фоторамка

7"

Пропорции 16:9

SPF1017



## "...ТОЗИ ДЕН НЕ СПРЯХ ДА СЕ СМЕЯ!"

Запазете най-паметните си моменти завинаги живи с Philips Photoframe. Тази компактна рамка е лесна за употреба, има голям обем памет и изглежда добре във всеки домашен интериор.

### **Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане**

- imagen Pro за резки и реалистични цветове
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

### **Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства**

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
- Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

### **Опазващ околната среда "зелен" дизайн**

- Автоматично включване и изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на енергия

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Картина/дисплей

- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120° (хор.) / 100° (верт.)
- Живот, до 50% яркост: 20000 ч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 480 x 234
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 300:1

### Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

### Носители за съхранение на данни

- Капацитет на вградената памет: 512 MB (за 500 снимки)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (с адаптер), MS Pro Duo (с адаптер)

### Удобство

- Четец на карти: Вграден (1x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Разполагане: Автоматична ориентация според снимката, Пейзажно, Портретно
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане, Бутон захранване
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Поддръждане на албуми: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, Мащабиране и отрязване
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Функция за настройка: Слайдшоу, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка"
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя на CD-ROM
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, Датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Корейски, Малайски, Полски, Португалски, Руски, Опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски

### Размери

- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 206,4 x 139,3 x 103 мм
- Тегло: 0,345 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 70°C

### Мощност

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Постоянно напрежение, волта: 9 V
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата
- Изходен ток, ампера: 1 A
- Консумирана мощност: (С включена система) 5,6 W

### Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 26,1 x 22,2 x 7,8 см
- Нето тегло: 0,6 кг
- Бруто тегло: 0,799 кг
- Тегло с опаковката: 0,199 кг
- EAN: 87 12581 50159 4
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

### Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 28,3 x 24,3 x 18,8 см
- Нето тегло: 1,2 кг
- Бруто тегло: 2,1 кг
- Тегло с опаковката: 0,9 кг
- GTIN: 1 87 12581 50159 1
- Брой потребителски опаковки: 2

## Акценти

### imagen Pro

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

### Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

### Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашата фоторамка.

### Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

### Ефект на колаж от няколко снимки

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

### Захранване SmartPower

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.



Дата на издаване  
2010-03-11

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 55797  
EAN: 87 12581 50159 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)