

Philips
Microsistem muzical cu
DVD

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20W

MCD2010



Relaxați-vă cu muzică și filme excelente

Obsedat de sunet

Beneficiați de ce este mai bun cu acest microsistem DVD Philips - începând cu DVD-uri, filme DivX și CD-uri MP3. USB Direct și MP3 Link permit conectarea playerelor muzicale portabile, în timp ce boxele Bass Reflex furnizează un sunet de bas incredibil, cu o profunzime excelentă și putere pură.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Savurați muzica și filmele din surse multiple

- Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date

PHILIPS

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Dolby Digital

Dolby Digital vă permite să vă bucurați de sunet surround de calitate superbă, cu repere spațiale realiste. Veți beneficia de aceeași calitate audio Dolby Digital excelentă indiferent ce vizionați - un DVD sau Blu-ray Disc, emisiuni TV sau conținut descărcat. Mai mult, puteți avea încredere că veți auzi sunetul exact așa cum s-a intenționat, deoarece Dolby Digital este utilizat, de asemenea, pentru a crea coloane sonore pentru filme și jocuri. Dolby Digital furnizează experiențe de sunet surround premium în cinematograful și la locuință.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modulele Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția

Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

USB Direct



Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Dolby Digital

Difuzoare

- Drivere boxe: Woofer de 4"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Altele: Acceptă etichete ID3

Redare video

- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Pauză, Repetare, Căutare înainte/înapoi, Salt, Standard Play
- Medii de redare: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Unitate flash USB
- Cod regiune DVD: 2

Redare foto digitală

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare cu redare de MP3-uri, Rotire, Zoom
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio

- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- Conexiuni spate: Leșire video Component, leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Intrare AUX, leșire line-out, Antenă FM, Boxe stânga și dreapta
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: tavă
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Greacă, Maghiară, Română, Rusă, Slovacă

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă: Telecomandă cu 34 de taste
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 200 mm
- Înălțime unitate principală: 118 mm
- Adâncime unitate principală: 210 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 144 mm
- Înălțime boxă principală: 224 mm
- Lățime ambalaj: 576 mm
- Înălțime ambalaj: 274 mm
- Adâncime ambalaj: 190 mm
- Greutate brută: 3,8 kg
- Greutate netă: 3,24 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com