

Philips  
Zestaw audiowizualny ze  
stacją dokującą



AZ1330D

## Słuchaj muzyki z odtwarzacza iPod w domu lub w podróży

Słuchaj muzyki z odtwarzacza iPod przez dwa głośniki o mocy 4 W radiomagnetofonu Philips AZ1330D. Podziel się muzyką i rozkręć imprezę albo włóż płytę CD do wysuwanej kieszeni i ciesz się ulubioną muzyką w domu.

### **Ciesz się ulubioną muzyką**

- Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

### **Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu**

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc 2x4 W (RMS)

### **Łatwość użytkowania**

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Wybór albumu z muzyką w formacie MP3 i WMA
- Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie: Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W
- System dźwięku: Stereo
- Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Średnica głośnika: 7,5 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

- Pamięć stacji: 25
- Antena: Antena zakresu UKF

### Możliwości połączeń

- Wejście AUX
- Słuchawki: 3,5 mm

### Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Podświetlenie
- Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

### Zasilanie

- Zasilanie sieciowe
- Rodzaj baterii/akumulatora: LR20
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Przewód audio, Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

### Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 410 x 187 x 307 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Waga: 2,22 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 3,15 kg



## Zalety

### Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka dokująca umożliwia podłączenie odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod po jego zadokowaniu.

### Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

### Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

### Napędzana szuflada na CD

Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974  
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)