

Philips Fidelio
Station d'accueil avec
Bluetooth®

pour iPod/iPhone/iPad

DS7700



Conçu pour vous accompagner avec cette station d'accueil

Compact et portable, ce lecteur Philips DS7700/12 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Conçu pour les déplacements, il est équipé d'une batterie rechargeable à autonomie longue durée et dispose d'une finition en aluminium solide et d'un étui de transport.

Extrêmement léger et polyvalent

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute
- Conception pour iPod, iPhone et iPad
- Encastrez votre iPod/iPhone/iPad dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

Conçu pour le voyage

- Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quel porte-documents
- Finition aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

Laissez-vous transporter par le son

- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Effets sonores Bluetooth incroyables pour vos jeux

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Fini aluminium et boîtier

Fini aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

Élégant et compact

Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quelle porte-documents

Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Effets sonores incroyables pour vos jeux

Impossible d'apprécier un jeu à sa juste valeur sans une qualité audio appropriée. Mais rassurez-vous, vous allez maintenant pouvoir vous plonger complètement dans vos jeux sur votre téléphone intelligent ou n'importe quel périphérique portable grâce à ce haut-parleur Philips avec station d'accueil. Vous n'en croirez pas vos oreilles, aucun son ne vous échappera plus et vous allez découvrir des sensations de jeu que vous ne soupçonniez pas. En outre, ses capacités Bluetooth en font un accessoire très pratique, car vous pouvez diffuser sans fil des sons en provenance d'un périphérique portable.

Batterie rechargeable intégrée

Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute

Conception pour iPod, iPhone et iPad

Cette station d'accueil a vraiment fière allure lorsque vous y faites trôner votre iPod, votre iPhone ou votre iPad... mais elle est également très belle sans appareil. Contrairement aux autres, cette station d'accueil Fidelio a en effet été conçue pour être aussi esthétique avec ou sans appareil et apportera une touche d'élégance sur l'étagère ou le bureau où vous l'installerez.

Encastrable dans son étui



Le port à ressort de la station d'accueil de ce haut-parleur Philips permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs; il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 14 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Système d'aimant à néodyme

Connectivité

- Entrée AUX

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
- Type de batterie: Batterie intégrée
- Autonomie de la batterie: 10 heure(s)

Accessoires

- Câbles: Entrée AUX 3,5 mm

Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Dimensions du produit (l x P x H): 310 x 110 x 40 mm
- Poids (emballage compris): 1,04 kg
- Poids du carton principal: 2,3 kg
- Poids: 0,76 kg
- Dimensions du carton principal: 175 x 162 x 440 mm

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPad

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod touch, iPod nano 4e génération, iPod touch 2e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Modèles d'iPad compatibles

- Compatible avec: iPad, iPad 2

Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Plus de 7000 stations de radio sur Internet
- Prévisions météorologiques à 5 jours
- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur
- Niveau de la pile: Niveau de la pile du haut-parleur
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Réglages du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication
2024-05-06

Version: 6.1.1

EAN: 87 12581 58002 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com