



Philips  
Auscultadores sem fios on-ear para crianças

Auscultadores sem fios on-ear  
Proteções dos ouvidos com luz  
Controlos parentais com base  
aplicações  
Volume limitado &lt;85 dB



TAK4206PK

## Brilhantes e arrojados

Estes auscultadores on-ear resistentes e flexíveis iluminam o seu estilo próprio! Os painéis nas proteções para as orelhas iluminam-se com luzes coloridas e têm o volume limitado a 85 dB. Os pais podem controlar o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips Headphones.

### Preparado para si

- Arrumação fácil. Design totalmente dobrável e compacto
- Compatível com um cabo de áudio (tomada de 3,5 mm)
- Controlo de som personalizado e muito mais. Aplicação Philips Headphones

### Reproduz onde quer que esteja

- Conforto adequado para crianças
- Controlo fácil para música e chamadas
- Som nítido com diafragmas de 32 mm

### Divertidos. Modernos. Seguros para os ouvidos dos mais novos.

- Sem fios, sem emaranhamento. 28 horas de reprodução
- Volume limitado a 85 dB\*
- Sempre seguro, sempre divertido. Controlos parentais
- Painéis luminosos coloridos e modernos nas proteções dos ouvidos

# PHILIPS

## Auscultadores sem fios on-ear para crianças

Auscultadores sem fios on-ear Proteções dos ouvidos com luz, Controlos parentais com base aplicações, Volume limitado <math>85\text{ dB}</math>

# Destques

### 28 horas de reprodução



Para viagens com períodos sem ecrã ou trabalhos de casa, estes auriculares on-ear farão as delícias dos miúdos! Até 28 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e um carregamento completo demora 2 horas. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 2 horas de tempo de reprodução.

### Controlos parentais

Concebidos especialmente para serem seguros para os ouvidos dos mais jovens, estes auscultadores dispõem de diafragmas de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Os pais também podem definir o volume máximo e os limites de tempo de reprodução na aplicação Philips Headphones. Pode relaxar enquanto os mais pequenos se divertem.

### Proteções dos ouvidos com luz



As proteções dos ouvidos têm painéis que se acendem para um toque extra de estilo moderno. Existem quatro variações à escolha: luzes vermelhas, luzes verdes, luzes azuis ou uma mistura das três! Basta premir o botão na proteção dos ouvidos para percorrer as opções de iluminação.

### Conforto adequado para crianças

Proteções dos ouvidos suaves e uma almofada do aro para a cabeça macia mantêm as crianças confortáveis, independentemente de estarem a ouvir música ou a ver os seus YouTubers favoritos.

### Controlo fácil

Os botões facilitam o controlo da música e de chamadas pelas crianças, sem ajuda. Os auscultadores estão prontos a emparelhar assim que liga o Bluetooth. Após o

TAK4206PK/00

emparelhamento, estes memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

### Arrumação fácil

Estes auscultadores on-ear sem fios dispõem de um design inteligente que se dobra em duas direções. Pode dobrá-los totalmente para guardar numa gaveta do quarto. Ou pode dobrá-los totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe nos bolsos e em bolsas.

### Porta de áudio (tomada de 3,5 mm)

A porta de áudio de 3.5 mm permite que as crianças liguem os auscultadores diretamente ao smartphone ou consola portátil.

### Aplicação Philips Headphones

A aplicação Philips Headphones permite-lhe definir limites de volume e também pode limitar o tempo de reprodução por dia ou por semana. Um aviso de voz alerta a criança se o limite de tempo tiver sido atingido e a aplicação pode reduzir automaticamente o volume se for demasiado elevado.

### Som nítido com diafragmas de 32 mm

Som nítido com diafragmas de 32 mm

### Volume limitado a 85 dB\*

Volume limitado a 85 dB\*

## Auscultadores sem fios on-ear para crianças

Auscultadores sem fios on-ear Proteções dos ouvidos com luz, Controlos parentais com base aplicações, Volume limitado <85 dB

# Especificações

### Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 32 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 10 mW
- Sensibilidade: 83 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Tomada dos auscultadores: 3.5 mm

### Embalagem exterior

- Comprimento: 21.3 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 17 cm
- Peso bruto: 1.003 kg
- Comprimento: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11755 3
- Peso líquido: 0.465 kg
- Tara: 0.538 kg

### Funcionalidades

- Controlo do volume
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Botão
- Limitação de volume (máx. 85 dB)

### Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de reprodução de música: 28 hora(s)
- Tempo conv.: 25 horas
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 2 hrs

- Peso da bateria (total): 5.4 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 240 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 19.5 cm
- Profundidade: 5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11755 6
- Peso bruto: 0.265 kg
- Peso líquido: 0.155 kg
- Tara: 0.11 kg

### Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

### Design

- Cor: Rosa
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano/para dentro
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: On-ear
- Tipo de proteção: Fechado

### Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

### Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Peso do produto: 0,128 kg
- Comprimento do arco do aro para a cabeça: 320 - 360 mm

### UPC

- UPC: 8 40063 20177 4



Data de publicação  
2024-03-12

Versão: 6.3.5

EAN: 48 95229 11755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Volume limitado a <85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.

\* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.