

Philips
Вътрешно устройство

DVD

20x Презаписващо устройство

SPD6005BD



Записвайте и надписвайте DVD дискове с едно устройство

Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате възможността да създадете свой професионален надпис, подходящ на ценните ви спомени!

Станете свидетели на най-новите технологии

- Устройство с функцията LightScribe
- Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL
- Поддържа се формат DVD-RAM

Отлично качество

- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск
- Изумителна скорост на запис 20x

Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

Удобство

- CD и DVD записващо устройство и принтер за етикети, съчетани в едно устройство
- Plug & Play за по-лесно инсталиране
- Просто поставете диска и го надпишете с помощта на ръководство от 3 стъпки
- Двоен формат

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Скорост на запис

- CD-R: 48X (7200 KB/s)
- DVD+R: 20X (27000 KB/s)
- DVD+R DL: 16X (21600 KB/s)
- DVD-R: 20X (27000 KB/s)
- DVD-R DL: 12X (16200 KB/s)
- DVD-RAM: 12X (16200 KB/s)

Скорост на презапис

- CD-RW: 24X (3600KB/sec) с CAV
- DVD+RW: 8X (10800KB/сек) с CLV
- DVD-RW: 6X (8100KB/сек) с CLV

Скорост на четене

- Време на достъп: 160 мсек
- Размер на буфера: 2 MB
- CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
- DVD-ROM: 16X (21600KB/sec) с CAV
- DVD-RAM: 5X (6750KB/sec) с PCAV

Възможности за свързване

- Интерфейс: Интерфейс IDE (ATAPI)
- Други връзки: 12 V DC вход, Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен, Аналогов изход за звук ляв/десен, Съединител DC захранване, Цифров аудио изход

Удобство

- Лесно инсталиране: Plug & Play

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: 4 монтажни винта, CD-ROM със софтуера и ръководството,

Дискове LightScribe, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя

Изисквания към системата

- Капацитет на твърдия диск: 650 MB
- Операционна система на PC: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Процесор: Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-добър
- RAM памет: 128 MB

Технически спецификации

- Влажност: 15 - 80 % отн. влажност (без кондензация)
- Диапазон на работната температура: 5 - 50 °C
- Стандарти на безопасност: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC стандарти: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Температурен диапазон (съхраняване): -40 - 65 °C

Външен кашон

- Бруто тегло: 9,72 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 48 x 47 x 22 см
- Нето тегло: 8,82 кг
- Тегло с опаковката: 0,9 кг

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 22,8 x 20,5 x 9,1 см
- Бруто тегло: 1,097 кг
- Нето тегло: 0,882 кг
- Тегло с опаковката: 0,215 кг

Акценти

LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

Двуформатно устройство за +/- DL запис

Ново устройство, позволяващо запис на двуслойни носители +R и -R 8,5 GB

Записващо устройство и принтер в едно

Технологията LightScribe добавя функции за печат на етикети към вашето записващо устройство за CD и DVD.

Plug & Play

Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.

Безпроблемна връзка

Seamless Link предпазва от повреждане на дисковете поради грешки при запис

Капацитет на съхранение 8,5 GB


Съхранявайте 8,5 GB данни или 4 часа видео с DVD качество на един едностранен двуслоен диск

DVD-RAM

Поддържа се формат DVD-RAM, което прави от този продукт истинско мултизаписващо устройство, поддържащо всички CD и DVD формати..

Скорост на запис 20x

С използването на най-нови технологии това устройство достига максимална скорост на запис 20x. Така със своята скорост и надеждност то е най-бързото в света.



Дата на издаване
2011-03-30

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com