

Philips
Blu-Ray lemez lejátszó



BDP7200



A nagyfelbontás világának meghatározása

a Blu-Ray lemez lejátszóval

Ismerje meg a tökéletesen a nagyfelbontású képek izgalmas világát, amelyet a BDP7200 hoz el az Ön számára. Merüljön el mindegy egyes részletben, a gördülékeny cselekményben, és az élénk színekben Deep Colour technológiával. Jelenlegi DVD sikereket is nézhet az 1080p HDMI-n keresztüli felkonvertálásnak köszönhetően.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- Deep Color az élénk színekért több, mint egymilliárd színben
- 1080p, 24 képkocka/másodperc
- 1080p Full HD a tűéles képekért
- Bonus View kép a képben funkcióval, hogy válogathasson a kép- és hanglehetőségek közül
- Hibátlan, torzításmentes kép MPEG és 3D zajcsökkentéssel
- DVD video-felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül

Halljon többet

- DTS-HD és Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért

Szórakozzon többet

- CD és DVD – a családi kedvencek élvezete
- EasyLink: a HDMI CEC kompatibilis eszközök egyszerű ellenőrzése

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Blu-Ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatosak, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Bonus View

A Bonus View segítségével Ön is élvezheti a kép a képben funkciót, és kiválaszthatja, hogy mit szeretne hallgatni. A fő képernyőn egy második, kisebb ablak jelenik meg, amelyben egy másik képsor nézhető, Ön pedig eldöntheti, hogy a kisebb ablak, vagy a fő képernyő képsorához tartozó hangot szeretné-e hallgatni. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Blu-ray lemezek mozifilmjeinek számos különleges szolgáltatását is élvezhesse. Megjelenítheti például a kisebb ablakban a film rendezőjét, amint éppen a fő képernyőn nézett mozifilm jeleneteiről, illetve színészeiről nyilatkozik.

1080p teljes nagyfelbontás

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (Full

HD) képek hordozására. Ez azt jelenti, hogy Ön a ma létező legjobb képminőséget kapja - lesz min legelgetnie a szemeit.

Deep Color

A való világnak nem szabhatnak gátat a színek - tulajdonképpen bármely szín megjelenhet bármilyen árnyalatban, vagy fényerősségben. Ami a TV képernyőjén látható, más lapra tartozik, ezért a képek gyakran nem élethűek. A Deep Color technológia újratemti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, elhozva Önnek a valóság milliányi színét - és új magasságokba emelve a vizuális élményt.

1080p, 24 képkocka./mp

Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozizáshoz megdöbbenően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-

kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Hibátlan, torzításmentes kép

Az álló- és mozgóképeket rögzítő kamerák felvételeit számos, különböző forrásokból származó aberráció (vagy zajhatás) éri. Ezek a zajhatások, jóllehet egyenként nem érzékelhetők, hozzájárulnak a képminőség romlásához. Az MPEG és a 3D zajcsökkentő funkciók javítják a képminőséget, így biztos lehet benne, hogy minden esetben kristálytisztá képpel találkozhat.

DVD video-felkonvertálás

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolat teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többszernyő hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.



BONUS VIEW

HDMI



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, videótúlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)
- Képméretarány: 16:9, 4:3

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikus tartomány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaválasz: (20 kHz) ± 0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- Jel-zaj arány: 120 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital, DTS

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD videó, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD videó, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Tömörítési formátumok: MPEG2, H.264, VC-1
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Szünet, Ismétlés, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Keresés előre/vissza, Lassú előretekerés, Szabványos lejátszás, Nagyítás
- DVD régiókód: 2
- Képmínőség javítása: video-túlmintavételezés
- Videobővítés: Progresszív pásztázás, videótúlmintavételezés

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Tömörítési formátum: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Többcsatornás dekódolás: Dolby Digital

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Diavetítés, Forgatás, Nagyítás, Nagyfelbontás

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbi audiokimenet, Analóg audio többcsatornás kimenet, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, HDMI kimenet

Kényelem

- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audiokábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, IFU / Használati útmutató, Termékregrisztrációs kártya, 2 x AA akku, Távvezérlés, HDMI-kábel
- IFU / Használati útmutató: angol, francia, német, spanyol, holland, olasz, portugál

Feszültség

- Áramellátás: 110-240 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 30 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: 0,2 W

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 70 x 348 mm
- Készülék tömege: 4,2 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 543 x 178 x 458 mm
- Súly csomagolással együtt: 6,4 kg



Kiadás dátuma
2011-03-30

Verzió: 2.0.7

12 NC: 8670 000 42009
EAN: 87 12581 44103 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com