



필립스
포토프레임

8" LCD

4:3 프레임비

8FF3WMI



무선으로 사진 공유

컴퓨터나 Mac 컴퓨터에 잠자고 있는 수많은 추억의 사진을 꺼내 보세요. 컴퓨터에 저장되어 있는 모든 사진을 필립스 무선 디지털 PhotoFrame™을 사용하여 무선 스트리밍 모드 또는 전송 모드로 감상할 수 있습니다.

무선으로 전체 사진 앨범 감상

- PC에 저장된 모든 사진을 무선으로 스트리밍 및 디스플레이
- 간편한 끌어다 놓기 소프트웨어를 통한 사진 무선 전송

손쉬운 직관적 작동 방식 및 뛰어난 편의성

- 두 번 클릭으로 PhotoFrame 무선 연결 설정
- 가로/세로 모드에 맞춘 자동 사진 정렬
- 콜라주를 사용하여 여러 사진을 하나의 뷰에서 즐기기
- 앰비라이트 감지 및 자동 조도 조절 통한 절전

인화 사진을 보는 듯한 최고급 디스플레이

- 선명하고 생동감 있는 색상을 위한 Imagen Pro
- RadiantColor를 통해 오래된 사진에 생기 불어넣기
- 왜곡 없는 최적의 디스플레이를 위한 4:3의 화면비

PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

Wi-Fi 보호 설정 (WPS)

Wi-Fi 보호 설정을 사용하여 무선 PhotoFrame 과 무선 라우터 간에 무선 연결을 가장 쉽고 안전하게 설정할 수 있습니다. 무선 라우터의 WPS 버튼과 PhotoFrame 의 WPS 버튼만 누르면 설정이 완료됩니다.

무선 사진 스트리밍

무선 사진 스트리밍을 지원하는 PhotoFrame 을 사용하면 실제로 PhotoFrame 에 모든 사진을 저장하지 않아도 됩니다. 대신 무선으로 개인 컴퓨터에 있는 모든 사진이나 인터넷에서 다운로드한 이미지들을 PhotoFrame 에 스트리밍할 수 있습니다. 스트리밍한 사진은 쉽게 찾아볼 수 있으며 PhotoFrame 의 저장 용량은 걱정할 필요가 없습니다.

무선 PhotoFrame Manager

무선 PhotoFrame Manager 는 앨범 및 사진을 표시하고 관리하며 구성하는 사진 관리 소프트웨어입니다. PhotoFrame Manager 는

Windows XP, Windows Vista 와 Mac OS X 에 서 지원되며 iPhoto 소프트웨어와 호환이 가능합니다. 또한 이 소프트웨어는 간편하게 끌어다 놓는 기능을 사용하여 무선 PhotoFrame 에 사진을 전송할 수 있습니다.

Imagen Pro

필립스만의 보정 기술로 사진을 자동으로 분석하여 색상을 조절하고 대비를 최적화합니다. Imagen Pro 는 ImagEn 의 3 대 필수 요소를 포함한 고급 사진 보정 기술로 정확한 색상, 색상 수 및 Smart Contrast 가 보완되었습니다. 더 나아가 Imagen Pro 는 향상된 스킨 톤, 선명한 이미지 및 정지 화면에 매우 중요한 깜박임 없는 해상도를 제공합니다.

자동 정렬

자동 가로 / 세로 인식 기능은 PhotoFrame 방향을 인식하는 센서를 사용하고 적절한 모드로 각 사진을 나타냅니다.

여러 개의 사진 콜라주 효과

슬라이드쇼 효과는 사진이 스크린의 크기 보다 작아 생길 수 있는 보기 싫은 테두리를 없애기 위해 자동 및 무작위로 다른 사진을 수집한 콜라주 형태로 사진을 보여 줍니다.

RadiantColor

RadiantColor 는 필립스의 첨단 기술로, 테두리가 있는 사진의 모서리 색상을 화면에 맞도록 확대하고 블랙 바와 화면비 왜곡 현상을 제거하여 작은 크기의 사진을 최적의 4:3 비율로 나타냅니다.

Smart Power Pro

Smart Power Pro 는 앰비라이트를 감지하여 포토프레임 전원을 켜거나 끄는 센서입니다. 이를 통해 환경 보호 차원에서 포토프레임 에너지 비용의 3 분의 1 을 감소시켜 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이 모든 기능이 자동으로 이루어지는 놀라움을 경험하세요!



사양

화질 / 디스플레이

- 시야각 : @ C/R(10 보다 클 때), 130°(H)/110°(V)
- 수명 (휘도가 반으로 떨어지기까지 시간): 20000 hr
- 밝기 : 250 cd/m²
- 纵横비 : 4:3
- 패널 해상도 : 800 x 600
- 대비 (일반) : 300:1

연결성

- USB: USB 2.0 호스트, USB 2.0 슬레이브

저장 매체

- 내장형 메모리 용량 : 512MB(사진 2000 장까지 저장 가능)
- 메모리 카드 유형 : CF(Compact Flash) type I, Secure Digital(SD), Secure Digital(SDHC), MMC(Multimedia Card), xD 카드, 메모리 스틱, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB 플래시 드라이브

편의 제품

- 카드 리더 : 내장형 (2x)
- 지원되는 사진 포맷 : JPEG 사진, 최대 10MB JPEG 파일, 최대 20 메가픽셀
- 지원되는 배치 : 사진 자동 정렬, 가로, 세로
- 버튼 및 컨트롤 : 3 개 버튼, 4 방향 탐색 키 및 입력 키
- 재생 모드 : 전체 화면 찾아보기, 슬라이드 쇼, 축소판 찾아보기
- 앨범 관리 : 창조, 삭제, 수정, 이름 변경
- 사진 편집 : 복사, 삭제, 회전
- 포토 이펙트 : 세피아, 밝은 색상
- 슬라이드 쇼 설정 : 무작위, 순차적, 전환 효과, 콜라주 (여러 사진)
- 설정 기능 : 휘도 조정, 언어, 슬라이드 쇼, 상태, 자동 전원 켜기 / 끄기, 신호음 전원 켜기 / 끄기, 시간 및 날짜 설정, 시계의 활성화 / 비활성화 디스플레이, 사진 출처
- 시스템 상태 : 펌웨어 버전, 남은 메모리
- 연결된 미디어 상태 : 연결된 미디어, 남은 메모리

- 제품 승인 : CE, GOST, 스위스, UL/cUL
- 기타 편의 제품 : Kensington 잠금 장치 호환 가능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 덴마크어, 포르투갈어, 러시아어
- 시스템 호환성 : Mac OS X, Wi-Fi 802.11 b/g 네트워크, Windows Vista, Windows XP, Wi-Fi 포함

액세서리

- 포함 액세서리 : AC-DC 어댑터, USB 케이블, 받침대, 요약 설명서, CD-ROM(소프트웨어 및 매뉴얼 포함)

규격

- 스탠드 포함 세트 크기 (W x H x D): 222.6 x 182.2 x 33.2 mm
- 중량 : 0.34 kg
- 온도 범위 (작동 시) : 0°C ~ 40°C
- 온도 범위 (보관 시) : -10°C ~ 60°C

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz
- 전원 : DC 출력 9V, 2A
- 전력 소비량 : (시스템 켜져 있는 경우) 5.09 W

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 27.8 x 22.9 x 10.7 cm
- 순중량 : 0.883 kg
- 총중량 : 1.429 kg
- 자체 중량 : 0.546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자

실외용 포장

- 실외용 포장 (L x W x H): 29.9 x 24.8 x 24.8 cm
- 순중량 : 1.766 kg
- 총중량 : 3.39 kg
- 자체 중량 : 1.624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- 소비자 패키지 수 : 2



발행 일자 2009-08-14

버전 : 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com