

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3

MCM510



Odtwarzanie MP3-CD

w wyrafinowanym stylu i z rewelacyjną jakością dźwięku

Zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i styl, zestaw ten cechuje jakość i wyrafinowanie. Obudź w sobie audiofila i ciesz się wzbogaconym dźwiękiem z płyty MP3-CD płynącym przez potężne, dynamiczne głośniki.

Więcej muzyki, więcej radości

- 10 godzin muzyki z MP3-CD

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
- Moc muzyczna 2x25 W RMS/2x50 W

Zaczynaj dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zasypianie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Inteligentny magnetofon

To też brzmi wspaniale

- Eleganckie głośniki w drewnie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 2x50 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- **Główny głośnik:** 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy piezo, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wsyzs./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Obsługa znaczników ID3
- **Sposób ładowania:** Góra
- **technologia magnetofonów kasetowych:** Sterowanie cyfrowe
- **Tryby odtwarzania kasety:** Elektroniczna regulacja prędkości, Full Auto Stop, Licznik taśmy

Nagrywanie audio

- **Nośnik nagrywania:** Taśma
- **Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:** zsynchronizowane nagrywanie z CD, Timer nagrywania z tunera, automatyczny poziom nagrywania

Tuner/odbiór/transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

- **RDS:** Nazwa stacji, Radio Text, Zegar z funkcją RDS
- **Pamięć stacji:** 40
- **Pasma tunera:** UKF Stereo, ŚR.
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- **Wejście AUX:** Wejście liniowe
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Inne połączenia:** Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- **Budzenie:** Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z kasety, Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Typ wyświetlacza:** FTD
- **zasilanie Eco Power Standby:** I W

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Antena zakresu UKF/ŚR.
- **Pilot zdalnego sterowania:** 21-przyciskowy

Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 175 x 254 x 315 mm
- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 175 x 254 x 214 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 408 x 348 x 524 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12 9 kg

Zalety produktu

10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrajania balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2007-11-07

Wersja: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com