

Philips
Reproductor de DVD



DVP4060



Se adapta a cualquier lugar y situación

Adquiere el control total para disfrutar de imágenes nítidas y un sonido con calidad cinematográfica siempre que quieras. ¡El Home Entertainment bajo tu control!

Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Instalación rápida y sencilla, sin problemas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de video/ SVCD
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Formato de compresión:** MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Girar fotografías

Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Cable de corriente, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 226 x 48 x 209 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 277 x 88 x 292 mm

Características destacadas

escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propia sala.



Fecha de publicación
2009-02-03

Versión: 2.1.6

12 NC: 8670 000 28358
EAN: 87 12581 32483 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com