

Philips
Lettore CD portatile



AX5303

Sottile e con sistema antishock

con telecomando indossabile

Il lettore CD AX5303 è la novità assoluta nel campo della musica portatile. Sottile, con caratteristiche sofisticate, potenti prestazioni e sistema antishock. Batterie a lunga durata e telecomando indossabile ne fanno uno strumento di divertimento anche quando ti sposti.

Progettato per il movimento

- nd
- Doppio display LCD
- Telecomando indossabile per facilitare l'accesso
- Fino a 45 ore di riproduzione musicale

Sistema antishock

- ESP™ 45 secondi

Prestazioni avanzate dei bassi

- Per l'ottimizzazione dei bassi a qualsiasi volume
- Cuffie stereo con tecnologia Bass Wave per apprezzare al massimo i bassi

Ascolta qualsiasi tipo di disco

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Audio

- Feedback acustico
- convertitore digitale/analogico: 1 bit
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Potenza in uscita: 2 x 5 mW RMS
- Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
- Funzioni audio avanzate: Digital Dynamic Bass Boost
- Controllo del volume: digitale

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 30 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Funzione Hold, Introsca, Ripetizione riproduzione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ripetizione casuale
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Connettività

- Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
- Cuffia: 3,5 mm
- Uscita linea: 3,5 mm

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Indicazioni: stato batterie, Funzioni CD, DBB, ESP, Ora, brano
- Telecomando: Telecomando con filo indossabile



Accessori

- Adattatore AC/DC: AY3170 (300 mA)
- Batterie: AY3363 (Ni-MH ricaricabile)
- Cuffie: SBC HE570/77S
- Accessori inclusi: Manuale dell'utente
- Borsa: AY3267
- Telecomando: AY3785 (6 tasti con filo)

Dimensioni

- Dimensioni Ebox (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
- Alloggiamento: Corpo termoresistente
- Dimensioni scatola principale: 252 x 310 x 160 mm
- Quantità scatole principali: 6
- Peso scatola principale: 4,18 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 243 x 49 x 148 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Peso del prodotto: 0,2 Kg

Alimentazione

- tempo attivazione batteria CD: 40
- Tipo di batteria: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Tipo di batteria: Ricaricabile
- Ricaricabile

In evidenza

Sottile, solido e compatto

Doppio display LCD

Doppio display LCD

Telecomando indossabile

Telecomando indossabile per facilitare l'accesso

Fino a 45 ore di riproduzione

Fino a 45 ore di riproduzione musicale

ESP™ 45 secondi

Electronic Skip Protection è una funzione pratica che consente di ascoltare la musica senza interruzioni, anche quando il lettore CD subisce urti durante il jogging o il movimento. I dispositivi dotati di Electronic Skip Protection dispongono di un buffer elettronico intelligente in grado di controllare sia il contenuto che le velocità di rotazione del laser, al fine di assicurare un ascolto senza interruzioni.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost è un amplificatore intelligente che, ad alto volume, migliora i bassi senza distorcere l'audio e, a basso volume, non compromette la qualità delle basse frequenze. L'elettronica tecnologicamente avanzata controlla costantemente il livello del volume e dei bassi, calibrandoli con precisione per evitare distorsioni e generare un audio sempre perfetto. Digital Dynamic Bass Boost offre un ascolto ottimale dei bassi, indipendentemente dal volume d'ascolto.

Cuffie stereo per bassi migliori

Cuffie stereo con tecnologia Bass Wave per apprezzare al massimo i bassi

Riproduce CD, CD-R e CD-RW

Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW



Data di rilascio
2011-07-21

Versione: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00973
EAN: 87 10895 79650 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com