



Philips  
Auscultadores Sem Fios

SHC2000



## Ligação sem fios por infravermelhos

### Para TV

Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos e recarregáveis, combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou do seu televisor em sua casa.

#### **Até se esquece que os está a usar!**

- O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.
- Fita interna para a cabeça com ajuste automático garante boa adaptação

#### **A experiência de audição sem fios perfeita**

- O sistema de alta frequência RF assegura uma recepção clara e límpida
- O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada

#### **Sempre pronto a partir**

- A transmissão sem fios por infravermelhos proporciona liberdade de movimentos
- Reduz os custos porque utiliza pilhas recarregáveis

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 18 -20 000 Hz
- Sensibilidade: 108 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Alcance efectivo: 7 m
- Separação de canais: > 30 dB
- Limites de frequência da portadora: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz (R)
- Modulação: FM

### Comodidade

- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

### Potência

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

### Embalagem Interior

- Peso bruto: 4,505 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
- Peso líquido: 3,042 kg
- Tara: 1,463 kg

### Embalagem exterior

- Peso bruto: 11,28 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 44,2 x 32,7 x 51,3 cm
- Peso líquido: 6,084 kg
- Tara: 5,196 kg

### Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 20 x 22 x 9,5 cm
- Peso bruto: 0,68 kg
- Peso líquido: ,507 kg
- Tara: 0,173 kg

## Produtos em destaque

### Design leve

Os materiais de qualidade, leves e duradouros, aumentam o conforto numa utilização prolongada.

### Fita interna para a cabeça regulável

A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

### Modulação de alta frequência

Ao utilizar frequências de rádio (RF) muito elevadas para a ligação de transmissão assegura uma recepção clara e límpida.

### ALC (Controlo Automático de Nível)

Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.

### Transmissão IV sem fios

A transmissão IV sem fios permite-lhe livrar-se da confusão dos cabos.

### Sistema recarregável

Os auscultadores incorporam funcionalidades para o carregamento das pilhas.



Data de publicação  
2008-12-10

Versão: 4.0.5

12 NC: 9082 100 07983  
EAN: 87 10895 95966 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)