



Philips
speaker docking

dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
10W, Dioperasikan baterai atau
AC



DS3205



Suara yang cocok dengan rumah Anda

Kompatibel dengan iPhone 5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking DS3205 memutar musik dari iPod/iPhone dengan suara sebening kristal. Nikmati pilihan daya AC atau baterai untuk fleksibilitas maksimum.

Suara sebening kristal

- DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume
- Speaker neodymium untuk suara murni yang seimbang
- Teknologi pelindung untuk memblokir gangguan telepon seluler
- Daya output total RMS 10W

Elegan dan ringkas

- Desain ringkas untuk berbagai tempat dan gaya hidup
- Desain 360 derajat untuk tampilan menawan dari segala sudut

Sangat serbaguna

- Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning
- Pilihan daya baterai atau AC untuk menikmati musik di mana saja
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

PHILIPS

speaker docking
dengan konektor Lightning untuk iPod/iPhone, 10W, Dioperasikan baterai atau AC

Spesifikasi

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Aplikasi iPod/iPhone/iPad

- Kesesuaian: iOS 4.3 sampai iOS 10.3

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod touch generasi ketujuh, iPod touch generasi kelima

Suara

- Sistem suara: stereo
- Kontrol volume: naik/turun
- Penyempurnaan suara: Dynamic Bass Boost
- Daya output: 10 W RMS



Konektivitas

- Audio in (3,5mm)

Daya

- Catu daya: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Jenis baterai: Ukuran AA (LR6)
- Jumlah baterai: 4
- Masa pakai baterai: 8 jam

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 224 x 120 x 162 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 240 x 145 x 240 mm
- Berat produk: 1.1 kg
- Berat termasuk Kemasan: 1,33 kg

DS3205/98

Kelebihan Utama

Putar dan isi daya via Lightning



Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutar musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Speaker neodymium

Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan kualitas suara murni dan seimbang.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.



Tanggal dikeluarkan
2017-12-29

Versi: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00416
EAN: 87 12581 67846 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com