



Philips  
หูฟังไร้สายที่แท้จริง

### เสียงคมชัด

การตัดเสียงรบกวน  
การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่  
เสียง Bluetooth LE



TAT3508BK

## ตั้งแต่เพลงจนถึงการโทร ล้วนไหลตลอดวัน

ใช้งานได้เสมอ! หูฟังเอียร์บัดตัดเสียงรบกวนแบบไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมและลดเสียงลม  
คุณสามารถดื่มด่ำกับเสียงเพลงและเพลลิดเพลน ไปด้วยกับการโทรที่ชัดเจนได้ทุกที่  
ใส่เคสชาร์จลงในกระเป๋าของคุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

### คุณภาพเสียงสุดยอด

- เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด
- ได้ยินเพลงโปรดของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน
- การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่ ผู้คนจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน
- การเชื่อมต่อและเสียงที่ดีขึ้น บลูทูธเจเนอเรชันใหม่\*

### สะดวกสบาย

- สวมใส่ได้พอดีแบบสบายๆ
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4
- การควบคุมการเชื่อมต่อและสัมผัสแบบหลายจุด
- แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย

### พร้อมใช้งาน

- พร้อมเสมอ เคสชาร์จขนาดพกพาและโหมดโมโน
- ไม่ต้องกังวล ใช้งานได้นาน 21 ชั่วโมงเมื่อรวมการชาร์จจากเคส
- ชาร์จไวโดยใช้เวลา 15 นาทีและใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง
- ขนาดเคสชาร์จ: 35x62x28 มม.

PHILIPS

หูฟังไร้สายที่แท้จริง  
เสียงคมชัด การตัดเสียงรบกวน, การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่, เสียง Bluetooth LE

# ไฮไลต์

## การตัดเสียงรบกวน



การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงไปถึงเสียงลม คุณจึงมีสมาธิกับเพลงหรือการโทรได้เสมอโดยเปิดใช้งานให้เป็นอัตโนมัติหรือใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับเสียง คุณต้องการได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณมากขึ้นใช่ไหม เพียงแตะที่หูฟังเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness

## การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่



เมื่อคุณอยู่ในสาย ไม่ใคร่ไหนเฉพาะจะตรวจจับเสียงของคุณ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ

## บลูทูธเจเนอเรชันใหม่



หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาณ และแทบไม่มีอาการกระตุกหากับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม\*

## เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ตกหลุมรักในสิ่งที่ได้ยินไม่ว่าจะเพลงหรือพอดแคสต์! หูฟังเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ที่ปรับแต่งตามเอกลักษณ์เสียงของ Philips ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลพร้อมเสียงเบสที่ลึก

## เคสชาร์จขนาดพกพา

ออกไปพร้อมกับกล่องชาร์จขนาดเล็กในกระเป๋าของคุณ แล้วเอียร์บัดของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอโดยจะได้รับการปกป้องและชาร์จเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน และโหมดโมโนหมายความว่าคุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

## การควบคุมและสัมผัสแบบหลายจุด

การควบคุมแบบสัมผัสบนก้านเอียร์บัดทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น และการทำงานหลายจุดช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้ในเวลาเดียวกัน Google Fast Pair ให้คุณจับคู่กับอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยวิธีการแตะเพียงครั้งเดียว

TAT3508BK/00

## การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำหยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ในระหว่างการออกกำลังกายสั้นๆ หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหานั่นเอง

## ใช้งานได้นาน 21

### ชั่วโมงเมื่อรวมการชาร์จจากเคส

คุณสามารถใช้งานได้ถึง 7 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 14 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

## แอปพลิเคชันหูฟัง Philips

คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงรบกวนอัตโนมัติ และปรับระดับความชัดของเสียงเมื่อใช้โหมด Awareness อีควอไลเซอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียด และคุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปได้อีกด้วย

## สวมใส่ได้พอดีแบบสบายหู

คุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่ถอดเปลี่ยนได้ จุกหูฟังที่สอดเข้าไปในช่องหูแบบแน่นหนา สร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก นอกจากนี้ ก้านหูฟังยังช่วยให้ใส่และถอดเอียร์บัดเหล่านี้ได้ง่ายอีกด้วย

## ขนาดเคสชาร์จ

ขนาดเคสชาร์จ: 35x62x28 มม.

## ชาร์จไวโดยใช้เวลา 15 นาที

ชาร์จไวโดยใช้เวลา 15 นาทีและใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 10 มม.
- ความต้านทาน: 32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 5 mW
- ความไว: 95 dB (1k Hz)
- ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

### การเชื่อมต่อ

- เวอร์ชัน Bluetooth: 5.3
- ไร้สาย
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- ระยะทางสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
- การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC, LC3
- ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย: Bluetooth

### ด้านนอกกล่อง

- ความยาว: 29.5 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
- ความกว้าง: 25.5 ซม.
- น้ำหนักรวม: 3.83 กก.
- ความสูง: 27.7 ซม.
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- น้ำหนักสุทธิ: 1.584 กก.
- น้ำหนักเมื่อหาค่า: 2.246 กก.

### สะดวกสบาย

- กันน้ำ: IPX4
- การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
- จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
- โหมดไมโนสำหรับ TWS
- สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
- ประเภทของการควบคุม: สัมผัส

### ด้านในกล่อง

- ความยาว: 13.7 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
- ความกว้าง: 11.7 ซม.
- ความสูง: 11.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.198 กก.
- น้ำหนักรวม: 0.41 กก.
- น้ำหนักเมื่อหาค่า: 0.212 กก.
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

### กำลังไฟ

- จำนวนแบตเตอรี่: 3 ช้อน
- เวลาการเล่นเพลง: 7 + 14 ชั่วโมง
- เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
- เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 1 hr
- ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)
- ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)

- น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 11.5 ก.
- ความจุแบตเตอรี่(เคส): 400 mAh
- ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 55 mAh

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 13 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
- ความกว้าง: 11 ซม.
- ความลึก: 4.2 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- น้ำหนักรวม: 0.113 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.066 กก.
- น้ำหนักเมื่อหาค่า: 0.047 กก.

### อุปกรณ์เสริม

- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- จุกหูฟัง: 3 คู่ (S/M/L)
- เคสชาร์จ
- สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.

### ดีไซน์

- สี: สีดำ
- วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
- ที่ครอบหู: โฟม
- ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน

### โทรคมนาคม

- ไมโครโฟนสำหรับการโทร: an AI mic
- การลดเสียงลม

### ขนาด

- ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 6.28 x 2.81 x 3.54 ซม.
- ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.52 x 2.14 x 2.55 ซม.
- น้ำหนักรวม: 0.045 กก.

### UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

### คุณสมบัติ ANC

- เทคโนโลยี ANC: ไฮบริด
- โหมด Awareness
- ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
- ระบบตัดเสียงรบกวนจากลมอัตโนมัติ

### ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

- รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
- การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: คู่มือ
- การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง



วันที่ออก 2024-03-08

เวอร์ชัน: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* ต้องการการอัปเดตซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันหูฟัง Philips จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด