

Philips
Komponentný Hi-Fi
systém

Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad



DCM7005



Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Posadnutí zvukom

Zažite zvuk prirodzený a detailný vďaka kužeľovým výškovým reproduktorm Hi-Fi. Tento zvukový systém, ktorý umožňuje prehrávanie a nabíjanie vášho zariadenia iPod/iPhone/iPad, má hliníkovú konštrukciu s robustnou štýlovou povrchovou úpravou. Počúvajte skladby vo formáte MP3, rozhlas či obsah iných zariadení cez pripojenie MP3 Link a USB Direct.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Výškový reproduktor Hi-Fi s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môžete počúvať hudbu pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo

iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabíja jeho batériu.

Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

Technické údaje



Dátum vydania
2012-12-23

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 75785
EAN: 87 12581 60192 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com