



Philips
безжични студийни
високоговорители

Bluetooth® aptX

Цифров вход, аналогов вход
Макс. 30 W

BTS3000G

Възпроизвеждайте всичко, възпроизвеждайте силно

Наслаждавайте се на мащабен hi-fi звук с тези 30 W студийни високоговорители и невероятно възпроизвеждане на басите. Извличайте поточно музика по безжичен път чрез Bluetooth® с aptX®. Всичко това в компактна конструкция.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- 30 W максимална изходна мощност

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с поддръжка за Aptx
- Оптичен/коаксиален вход за свързване на вашия телевизор, компютър или игрова конзола

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез

резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Регулиране на високи и ниски честоти

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на

записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

30 W максимална изходна мощност

30 W максимална изходна мощност

Компактна конструкция

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Цифров оптичен/коаксиален

Оптичен/коаксиален вход за свързване на вашия телевизор, компютър или игрова конзола

Bluetooth с поддръжка за AptX

Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с поддръжка за Aptx

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: регулиране на високи и ниски честоти
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Максимална изходна мощност (RMS): 30 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти, 15 мм високочестотен високоговорител
- Брой вградени високоговорители: 2 x 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход
- Bluetooth профили: A2DP

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Кратко ръководство за употреба, Дистанционно

управление (с батерия)

- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Тегло с опаковката: 5,33 кг
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 397 x 249 x 306 мм
- Тегло на изделието: 4,38 кг
- Размери на високоговорителя (ШxДxВ): 160 x 216 x 249 мм

Съвместимост с Bluetooth

- таблети и смартфони с Android
- друго Bluetooth устройство
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3-то или следващо поколение

Съвместимост с оптичен/коаксиален

- Игрална контрола
- Компютър
- Телевизор



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 69504 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com