

Philips
Автомобильная
аудиосистема

- Bluetooth
- Слоты для карт SD/SDHC

CEM250



Наслаждайтесь музыкой в дороге

с воспроизведением музыки в форматах CD, MP3 и WMA

Наслаждайтесь воспроизведением музыки с различных источников с Philips CEM250 в машине.

Встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, обеспечивающая непрерывность наслаждения музыкой.

Наслаждайтесь цифровой музыкой в автомобиле

- Проигрыватель компакт-дисков и MP3 Link для воспроизведения музыки
- Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

Превосходное качество воспроизведения и полный набор функций

- Трехполосный параметрический эквалайзер с восьмью предустановками
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для плавного воспроизведения
- Встроенный ресивер Bluetooth® для передачи вызовов и музыки

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи
- Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой (синяя/красная)
- Интуитивный интерфейс для простого перемещения по меню
- Удобный пульт ДУ для быстрого доступа к списку песен

PHILIPS

Характеристики

Дисплей

- Тип: Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей (8 символов)
- Подсветка кнопок: Красная, Светло-зеленая

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Формат сжатия: MP3, WMA, WMA9
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрая перемотка вперед/назад, Режим ознакомительного воспроизведения, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct / режимы SD: Воспроизведение/Пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: AM-диапазон, FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Расширения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество установленных радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Информация о станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, Новости и трафик, Уст. часов RDS

Звучание

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Настройки эквалайзера: Классические, Джаз,

Поп, Рок, Плоский, Оптимальный, Техно, Пользовательский

- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (RMS): 24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

Возможности подключения

- USB: USB 2.0 Host
- Карта памяти: SD, SDHC
- Разъем MP3-Link: Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Выход предусилителя: 1 пара разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: С регулировкой усиления

Безопасность/Защита от кражи

- Передняя панель: Съемная откидная
- Затемнение дисплея: 10 или 20 с

Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батареей
- Внешний микрофон: Для общения в режиме громкой связи
- Дополнительная рамка: Серебристый цвет
- руководство пользователя: Русский
- Краткое руководство: Русский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 190 мм
- Корпус: Стандарт Din 1



CEM250/51

Основные

Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Съемная передняя панель



Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD



Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с помощью технологии USB или слотов для карт памяти SD.

Встроенный ресивер Bluetooth®



Функция Bluetooth® позволяет использовать мобильный телефон в режиме hands-free во время вождения и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному ресиверу Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.



Дата выпуска 2013-05-13

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 60266
EAN: 87 12581 52673 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com