

Philips  
Φορητό DVD Player



PET707



## Διπλασιάστε την απόλαυση ταινιών

με δεύτερη οθόνη TFT LCD

Διπλασιάστε την ευχαρίστηση της ψυχαγωγίας στις μετακινήσεις σας με το PET707 της Philips που διαθέτει δύο οθόνες TFT LCD 7 ιντσών! Απλά συνδέστε τη δεύτερη οθόνη για διαμοιρασμό ταινιών DVD ή φωτογραφιών JPEG - ιδανικό για ψυχαγωγία εντός του αυτοκινήτου. Διατίθεται με έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου.

### Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή δίσκων DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW και (S)VCD
- Αναπαράγει μουσική από MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Μοιραστείτε αρχεία εικόνων JPEG με το Picture CD

### Άνετη προβολή, παντού

- Οθόνη LCD TFT 7" για υψηλής ποιότητας εικόνα
- Παρακολουθήστε ταινίες σε σχήμα widescreen 16:9
- Επεκτείνετε την απόλαυση ταινιών με διπλή οθόνη TFT LCD
- Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ηχείο υψηλής ποιότητας

### Για απόλυτη ευκολία

- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης
- Έως και 2 ώρες αναπαραγωγή με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία\*
- Μοιραστείτε τη διασκέδαση με πολλαπλές υποδοχές ακουστικών

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Φωτεινότητα: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
- Ανάλυση: 480(w)×234(H)×3(RGB)
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχή προβολής: 154,1×86,6 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,107(w)×0,370(H) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

### Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

### Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

### Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

### Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Είσοδος DC: 9~12V
- Υποδοχή ακουστικών: 3 στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.

### Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

### Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: AY4130/00 (110-240v, 50/60Hz)
- Σετ μπαταριών: AY4389 (DC 7,4V, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion)
- Καλώδια: 1 καλώδιο AV, 1 καλώδιο τροφοδοσίας
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12vDC
- Τηλεχειριστήριο: RC810(μέγ. πιστ. κάρτας, 38 πλήκτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Καλώδιο ρεύματος: 1 τμχ.
- Δεύτερη οθόνη LCD: TFT LCD 7 ίντσών x 1 τμχ.
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου: 2 τμχ.

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 480 x 280 x 300 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 9,1 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 285 x 255 x 155 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 202 x 40 x 149 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,86 κ.

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Μουσική MP3-CD, CD και CD-RW

Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

### Διπλή οθόνη TFT LCD

Οι δύο οθόνες σας επιτρέπουν να προβάλετε τα ίδια βίντεο ή εικόνες από το φορητό DVD player. Απλά συνδέστε και αναρτήστε τις οθόνες στα στηρίγματα κεφαλής του αυτοκινήτου. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε αγαπημένες ταινίες DVD και φωτογραφίες JPEG με την οικογένεια και τους φίλους στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου εύκολα και άνετα.

### Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου

Γιατί δεν παίρνετε το φορητό DVD player από το σπίτι μαζί σας στο δρόμο, ώστε να απολαμβάνετε ψυχαγωγία και στις μετακινήσεις σας; Το μοναδικό σύστημα κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου διασφαλίζει ασφάλεια και ευκολία χρήσης με βραχίονα ταχείας αποδέσμευσης που διευκολύνει την αφαίρεση της συσκευής αναπαραγωγής όταν δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φορητό DVD player, αφήνοντας το στηρίγμα στο αυτοκίνητο.



Ημερομηνία έκδοσης  
2009-01-22

Έκδοση: 1.1.7

12 NC: 8670 000 29076  
EAN: 87 12581 33236 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)