

Philips
DVD Micro Theatre

- DivX-weergave
- componentontwerp

MCD177



Maak van elke kamer een theater

plus directe weergave vanaf USB

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 Micro Hi-Fi met DVD-, WMA-CD- en MP3-CD-weergave en directe weergave vanaf USB! Ontspan met uw favoriete films en muziek. Home entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- 2 x 20 W RMS/2 x 40 W muziekvermogen en 800 W PMPO

Eenvoudig te gebruiken

- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Wekker- en sleeptimerfuncties

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder

goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 20 W RMS/2 x 40 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoom, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD
- DVD-regio.: 2

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Bovenzijde
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzenders: 20
- Radioband: FM-zender
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Composiet CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden), SCART
- Andere aansluitingen: Digitale, coaxiale audio-uitgang, FM-antenne
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm, Analog audio-uitgang (L/R)
- USB: USB-poort

Gemak

- Schermtype: LCD
- OSD-talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Russisch, Turks
- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composiet videokabel (Y), FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- AC/DC-adapter: Stroomvoorziening met schakelfunctie

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 554 x 405 x 225 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,9 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35812
EAN: 87 12581 38532 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com