

PHILIPS

Hub USB C

5 salidas

HDMI

Puerto USB

PD USB tipo C

SWV6135G



El hub USB-C se expande a 5 puertos mini

Es compatible con HDMI

USB-C se expande a 5 puertos: HDMI, 2 puertos USB-C PD y 2 puertos USB-A.

Todo en uno para tus necesidades comerciales

- Salida HDMI: video digital de alta definición con audio digital
- Puerto USB-C con suministro de energía
- Varios puertos USB-C y USB-A
- Admite transferencia de datos USB 3.0
- USB 3.0 es compatible con versiones anteriores
- Compatible con 4K a 30 Hz

Completa solución de suministro de energía

- Funciona con dispositivos USB

Destacados

Salida HDMI



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, ofrece una calidad de imagen y sonido excelente y sin ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.

Varios puertos USB-C y USB-A

Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.

Compatible con 4K a 30 Hz

Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.



Puerto USB-C con suministro de energía

USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.

Compatible con USB 3.0.

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

USB 3.0 es compatible con versiones anteriores

Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.

Funciona con dispositivos USB

Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).

Especificaciones

Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 12
GTIN: 1 48 95229 11309 8

Caja interna

Cantidad de envases para consumo: 1
GTIN: 2 48 95229 11309 5

Compatibilidad

Compatible con: Universal, Teléfonos móviles, Reproductores de MP3, PCs y computadoras portátiles, Unidades GPS

Dimensiones del envase

Altura: 9.5 cm
Ancho: 7.5 cm
Profundidad: 3.5 cm
Cantidad de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 11309 1

