

Philips
Microsistem Hi-Fi

USB

MCM239



Sunet bogat în design compact

cu redare a muzicii prin USB Direct

Sunet superb într-un design compact și elegant! Clasicul MCM239 oferă o performanță a sunetului dinamică și a funcționalităților esențiale care vă va permite să vă bucurați de muzică așa cum doriți.

Pentru o experiență audio mai bogată

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Jack line-in comod pentru redarea muzicii din dispozitive portabile
- Putere totală de ieșire 2 x 5 W RMS

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact
- Telecomandă ușor de utilizat inclusă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

USB Direct-MP3/WMA



Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x10 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Boxe

- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 4", Full-range

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile
- Tip încărcător: Frontal
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS

Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB

Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Stand
- Telecomandă: 24 de taste, baterii cu litiu
- Adaptor CA/CC: Comutare a sursei electrice
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 211 x 250 x 160 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 158 x 250 x 118 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 350 x 310 x 284 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg

Alimentare

- Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2009-08-14

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 32016
EAN: 87 12581 34928 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com