



Philips
Altavoz portátil

Naranja
USB



SBM130ORG

Altavoz portátil todo en uno

Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD, USB y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.

Disfruta de la música desde distintas fuentes

- Reproducción fácil desde USB/tarjeta microSD
- Radio digital FM integrada
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Sonido rico y nítido

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Potencia de salida total de 3 W RMS

Fácil de usar

- Batería recargable integrada
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
- Compacto y portátil
- Pantalla LED clara y brillante

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Altavoces izquierdo/derecho

- Controlador de altavoz: 1 controlador wOOx, 2 de rango completo de 1,5"
- Rango de potencia del controlador: 1 x 0-5 W
- Rango de frecuencia: 100 Hz-20 kHz

Sistemas de audio

- Mejora del sonido: Tecnología wOOx
- Amplificador de potencia de audio: Amplificador digital clase "AB"
- Potencia de salida total: 3 W RMS (máxima)
- Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
- Relación señal / ruido: > 70 dB
- distorsión armónica total: <1%
- Sensibilidad de entrada: 600 mV

Reproducción de audio

- Formato de audio compatible: MP3
- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, Tarjeta microSD
- Modo de reproducción: Avance y retroceso rápidos, Búsqueda de pista anterior/siguiente

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Conectividad

- Entrada auxiliar: Sí
- Salida de auriculares: Sí
- Carga USB: Sí

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Accesorios

- Cable USB: para carga
- Antena con toma de 3,5 mm: Sí
- Cable de audio de 3,5 mm: Sí

Potencia

- Tipo de batería: De litio integrada
- Horas de reproducción de música: 6 hora

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 6,1 x 2,8 x 1,5 pulgada
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
- Peso: 0,191 kg
- Peso: 0,421 libra

Destacados

USB/tarjeta microSD

Solo tienes que cargar el dispositivo USB o la tarjeta microSD con el contenido que desees, conectarlos al reproductor y no tendrás que preocuparte de nuevo de quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio digital FM

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

3 W RMS



El sistema tiene 3 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Altavoces con tecnología wOOx™

La tecnología wOOx™ es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 69 23410 71797 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com