

Philips  
PhotoFrame

7" LCD displej

7FF1MS



## Dokonalý dárek pro milovanou osobu

Hledáte dokonalý dárek pro milovanou osobu? Fotorámeček Philips PhotoFrame™ (sezónní edice) vyjadřuje úctu těm, které máte rádi. Digitální fotografie zobrazuje v úžasné kvalitě, takže můžete prohlížet, sdílet a znovu prožívat všechny vzpomínky - a to bez počítače.

### Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- Vysoká hustota pixelů zajišťuje ostré a detailní zobrazení fotografií
- Zobrazení dokonale prokreslených barev jako u profes. vytisknutých fotografií

### Vynikající design doplňující vaše fotografie

- Vynikající materiály a úprava dodávají vašim snímkům hodnotu
- Design oceněný mezinárodními cenami obohacující vzhled vaší domácnosti
- Čtyři zaměnitelné rámečky pro každý styl a vkus

### Snadné zobrazení digitálních fotografií

- Přehrávání prezentací, prohlížení fotografie nebo náhledů, zobrazení času
- Vytvořte prezentaci ze všech uložených fotografií
- Prohlížejte si fotografie přímo z paměťových karet - počítač není nutný
- Konektor USB pro snadné stahování snímků z počítače

### Báječná výhoda

- Funguje na střídavý proud anebo bezdrátově na napájení z akumulátoru
- Každodenní automat. zapnutí a vypnutí displeje v předem zvolených intervalech

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Obraz/displej

- **Oblast sledování:** 137 x 91 mm
- **Rozlišení:** 800 x 480 pixelů (zobrazovaná oblast 720 x 480)
- **Úhel sledování:** - C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- **Životnost, do snížení jasu o 50 %:** 20000 h
- **Jas:** 200 cd/m<sup>2</sup>

### Možnosti připojení

- **USB:** Do počítače

### Úložná média

- **Typy paměťových karet:** Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro
- **Kapacita zabudované paměti:** 50 či více fotografií

### Pohodlí

- **Čtečka paměťových karet:** Zabudováno (2x)
- **Podporovaný formát fotografií:** Fotografie JPEG (uspořádání DCF), Až 12 megapixelů
- **Podpora umístění:** Na šířku, Na výšku
- **Tlačítka a ovládací prvky:** 6 tlačítek
- **Režim přehrávání:** Procházení v režimu celé obrazovky, Presentace, Procházení miniatur
- **Úprava fotografií:** Kopírování, Odstranění, Rotace, Zobrazení v prezentaci
- **Funkce nastavení:** Úprava jasu, Jazyk, Presentace, Stav, Denní automatické zapnutí/vypnutí
- **Kompatibilita se stand. Plug & Play:** Windows

2000/XP nebo novější

- **Regulační opatření:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Další výhody:** Kompatibilní se zámkem Kensington
- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Angličtina, Španělština, Němčina, Francouzština, Italská, Ruština, zjednodušená čínština, Japonština

### Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Napájecí adaptér stř./stejnosp., kabel USB, Podstavec, 4 vyměnitelné rámečky, Disk CD-ROM se softwarem + manuál, Stručný návod k rychlému použití

### Rozměry

- **Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H):** 212 x 164 x 105 mm
- **Hmotnost:** 0,73 kg
- **Rozsah teplot (provozní):** 0 °C až 45 °C
- **Rozsah teplot (skladovací):** -20 °C až 60 °C

### Spotřeba

- **Spotřeba elektrické energie:** (Systém zapnutý a akumulátor se nabíjí) 12 W
- **Provozní doba při napájení baterií:** 0,8 h
- **Indikátor LED baterie:** Nabíjení - žlutá, Nenabíjí se - vypnuto
- **Indikátor napájení LED:** Provoz - zelená
- **Podpora režimu spotřeby:** Napájení na střídavý proud, Napájení z baterií

## Zvýraznění výrobku

### Displej s vysokou hustotou pixelů

Jen nejlepší displej s vysokou hustotou zobrazí dokonce o 88 procent více pixelů na palec čtverečný, než je tomu u vynikajícího 17palcového monitoru LCD – vdechne vašim cenným fotografiím život v bohatých detailech a zářivých barvách, jaké mají opravdu kvalitní výtisky.

### Bohaté a živé barvy

Plně barevný displej zachytí krásu fotografií v sytých, věrných barvách. Najdete zde celé spektrum barev jako u profesionálně vytisknutých fotografií.

### Kvalitní design a materiály

Vynikající design a kvalitní materiály zahrnují pevný stylový podstavec, módní rámeček a precizní povrchovou úpravu. Vše působí dojmem hodnoty a vytříbeného vkusu a dodávají lesk fotografiím vystaveným ve fotorámečku PhotoFrame.

### Oceněný design

Prestížní mezinárodní organizace vybírají vynikající produkty pro udělení cen za design. Zobrazovací zařízení společnosti Philips tato ocenění získávají pravidelně. Mimo jiné se jedná o ocenění iF, Good Design Award, Red Dot Design Award a další.

### Vyměnitelné rámečky

Výběr vyměnitelných rámečků, které zapadají do vašeho fotorámečku PhotoFrame, odpovídají vašemu osobnímu vkusu a jsou příjemným doplňkem vašeho domova nebo kanceláře.

### Více režimů prohlížení

Flexibilní režimy zobrazení nabízejí volnost výběru zobrazování fotografií: po jednom snímku, v režimu miniatur pro rychlé a snadné vyhledávání anebo vytvoření prezentace z nejcennějších fotografií.

### Tvorba prezentací

Prezentace je sbírka snímků uspořádaných v řadě za sebou a určená pro prezentaci publiku. Po stisknutí tlačítka a výběru funkce prezentace se automaticky po jednotlivých stránkách zobrazí všechny fotografie uložené ve fotorámečku PhotoFrame.

### Sloty pro paměťovou kartu

Pro snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na paměťových kartách jsou integrovány dvě čtečky paměťových karet. Do jednoho slotu pro paměťovou kartu lze vložit karty Compact Flash I (CF) a do druhého paměťovou kartu Memory Stick (MS), SD a Multi Media (MMC).

### Snadná konektivita USB

Konektor USB je integrován do zařízení, aby bylo možné snadno a rychle stahovat snímky z počítače.

### Na vestavěnou baterii nebo stříd. proud

Střídavý proud nebo zabudovaný akumulátor nabízejí možnost volby provozu fotorámečku PhotoFrame na standardní AC (stř.) napájení nebo bezdrátově, na zabudovaný akumulátor.

### Časovač zapnutí a vypnutí

Vestavěné hodiny zajistí zapnutí či vypnutí zařízení fotorámeček PhotoFrame™ ve zvolených intervalech.

