

Philips
DVD Micro Theatre



MCD510

DOLBY®
DIGITAL



Αναπαραγωγή DVD, MP3-CD και WMA-CD

Μοντέρνο και βολικό ηχοσύστημα Micro 2 σε 1 για αναπαραγωγή DVD και MP3-CD/
WMA-CD. Χαλαρώστε με τις ταινίες και τη μουσική της προτίμησής σας. Νέα
διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία!

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες, φωτογραφίες και μουσική

- Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και CD εικόνων
- Dolby Digital, Ψηφιακή έξοδος DTS
- 10 ώρες μουσικής MP3-CD ή 20 ώρες WMA-CD

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Incredible Surround™ για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά μπάσα
- Ισχύς μουσικής 2x25 W RMS/2x50 W

Ξεκινήστε τη μέρα σας με το δικό σας τρόπο

- Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
- Κασετόφωνο logíc
- Ο δέκτης ραδιοφώνου διαθέτει 40 προεπιλογές για επιπλέον ευκολία

PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές**Ήχος**

- **Ισχύς εξόδου:** Ισχύς 2x50 watt
- **Βελτιώσεις ήχου:** Incredible Surround, 4 τρόποι λειτουργίας ψηφ. ελέγχου ήχου, Δυναμική ενίσχυση μπάσων
- **Σύστημα ήχου:** Dolby Digital, Ψηφιακή έξοδος DTS

Ηχεία

- **Κύριο ηχείο:** 2 δρόμων, Γούφερ 4 ιντσών, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Τούιτερ πίεσης, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή βίντεο

- **Μέσα αναπαραγωγής:** DVD+RW, Εικόνα DVD, Video CD/SVCD, Εικόνα CD
- **Περιοχή DVD:** 2
- **Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου:** Ζουμ, Αργή κίνηση, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Επανάληψη A-B

Αναπαραγωγή ήχου

- **Μέσα αναπαραγωγής:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου:** Δυνατ. προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- **Υποστήριξη ετικετών ID3:** ναί
- **Τύπος τοποθέτησης:** Επάνω
- **Τεχνολογία κασετοφώνων:** Logic
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας:** Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας, Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, Μετρητής κασέτας

Εγγραφή ήχου

- **Εγγραφή δεδομένων:** Κασέτα
- **Βελτίωση εγγραφής ταινίας:** Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD, Χρονοδιακόπτης για εγγραφή από δέκτη, Αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- **Ζώνες δέκτη:** Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- **Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός:** ναί
- **Προσυντονισμένοι σταθμοί:** 40
- **Βελτιώσεις δέκτη:** Αυτόματη αποθήκευση
- **RDS:** Κείμενο ραδιοφώνου, Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- **Έξοδος εικόνας - Αναλογική:** SCART, Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch), S-Video (σε Hosiden)
- **Άλλες συνδέσεις:** Έξοδος προενίσχυσης ενεργού υπογούφερ, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος, Κεραία FM, Κεραία MW
- **Υποδοχή Aux εισ.:** 2x(L/R)/ RCA
- **Ακουστικά:** 3,5 κιλ.

Ευκολία

- **Ξυπητήρια:** Χρονοδιακ. αυτ. διακοπής λειτουργίας
- **Ρολόι:** Στην κύρια οθόνη
- **Τύπος οθόνης:** Οθόνη VFD
- **Γλώσσες OSD:** Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Π ορτογαλικά, Γερμανικά
- **Ρεύμα Eco κατά την αναμονή:** 1 watt

Αξεσουάρ

- **Παρεχόμενα εξαρτήματα:** Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), Καλώδιο ήχου, Κεραία FM/MW
- **Τηλεχειριστήριο:** 45 πλήκτρων με 2 μπαταρίες AA

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β):** 17" x 254 x 315 κιλ.
- **Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β):** 17" x 254 x 214 κιλ.
- **Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):** 408 x 348 x 524 κιλ.
- **Βάρος με την συσκευασία:** 12,9 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος**Αναπαραγωγή MP3-CD ή WMA-CD**

Το MP3 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα. Σε έναν μόνο δίσκο CD αποθηκεύονται μέχρι και 10 ώρες μουσικής. Το MP3 αποτελεί το τυπικό μορμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Το Windows Media Audio (WMA) είναι ένα μορμά ψηφιακών αρχείων μεγάλης συμπίεσης από τη Microsoft για εξαιρετικό ήχο από αρχεία που καταλαμβάνουν το μισό χώρο στο δίσκο και μεταφέρονται στο μισό χρόνο. Σε ένα CD αποθηκεύονται μέχρι 20 ώρες ποιοτικής μουσικής WMA σε ρυθμό 64 Kbps.

Incredible Surround™

Το Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου της Philips που μεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Μιξάρει τους ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική διάσταση. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να έχετε απόλυτη εμπειρία surround ήχου με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση πρόσθετων ηχείων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Ο Έλεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ προκαθορισμένων λειτουργιών, οι οποίες ελέγχουν τις ζώνες συχνότητων του ήχου για τη βελτιστοποίηση συγκεκριμένων στυλ μουσικής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων ρυθμίσεων ήχου - Βέλτιστο, Τζαζ, Ροκ, Τέκνο, Ποπ ή Κλασικό. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για την αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και την ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου στο επιλεγμένο στυλ μουσικής. Ο Έλεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη μουσική, ρυθμίζοντας την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγετοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2006-08-31

Έκδοση: 5.0

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com