



Philips
Mini Hi-Fi Sistemi

Bluetooth®



FX10

Kablosuz, güçlü müzik

Herhangi bir akıllı cihaz ile Bluetooth® aracılığıyla kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin. Çift amplifikatör, daha iyi ses kalitesi ve 230 W RMS toplam çıkış gücü etkileyici müzik deneyimi sunar.

Birden fazla kaynaktan MP3 müzik

- Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin
- MP3-CD ile uyumludur
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3 müziğin keyfini çıkarın
- Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
- Daha iyi bir ses performansı için çift amplifikatör

Rahat ve kullanımı kolay

- TV veya DVD oynatıcı bağlantısı
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Toplam Ses Gücü (RMS): 230 W
- Ses Geliştirme: MAX Sound
- Çıkış Gücü: 230 W

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2" tweeter, 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5,25" woofer
- Hoparlör Sayısı: 2

Müzik Çalma

- Disk Sayısı: 1
- Yükleyici Tipi: Tepsi
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/disk/programlama, Rastgele Çalma, Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama, Tekrar Çalma, Programlanabilen 20 Parça
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- İstasyon hafızaları: 20

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekran

Bağlantı

- Ses Bağlantıları: RCA Aux girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP
- Ses girişi (3,5 mm)

Aksesuarlar


- Uzaktan kumanda: 21 tuş
- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 280 x 118 x 230 mm
- Hoparlör Geniliği: 204 mm
- Hoparlör Yüksekliği: 309 mm
- Hoparlör Derinliği: 145 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 497 x 367 x 280 mm
- Net Ağırlık: 4,1 kg

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V



Özellikler

Bluetooth™ üzerinden müzik akışı



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

MAX Sound



MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

Doğrudan MP3 müziğin tadını çıkarın

Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3 müziğin keyfini çıkarın



Yayın tarihi 2022-04-29

Sürüm: 2.1.4

12 NC: 8670 001 34195
EAN: 69 59033 84812 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com