

Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost

AZ1220



Förbättrad basåtergivning

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den tunna och bärbara AZ1220 kan du hänga dig att njuta av din favoritmusik med förbättrad basåtergivning med hjälp av lättanvända funktioner.

Förbättrad basprestanda

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Njut av din favoritmusik från tre olika källor

- Kompatibel med CD-R och CD-RW
- FM/MW-stereomottagare
- Stereokassettdäck med autostopp

Lättanvänd

- Synkroniserad inspelning av CD till band
- Flerfunktionell LCD-skärm
- Uttag för stereohörlurar

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Uteffekt (RMS): 2X 1,2 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 4 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Legering: Metall
- Högtalartyper: Högtalare

Ljuduppspelning

- Kassettdäcksteknik: Mekanisk
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårökning, Repetera spelning,
Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Antal enheter: 1
- Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: AM-antenn, FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning: Nej
- Radioband: FM, AM



Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Visa siffror: 4
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
470 x 210 x 290 mm
- Produktens mått (B x H x D):
400 x 162 x 238 mm
- Vikt: 2,9 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3,7 kg

Effekt

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 6

Funktioner

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

4-tums fullregisterhögtalare

4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

CD-R/RW-kompatibel

CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

FM/MW-stereomottagare

FM/MW-stereomottagare

Stereokassettdäck med autostopp

Stereokassettdäck med autostopp

Synkroniserad inspelning, CD till band

Synkroniserad inspelning av CD till band

Flerfunktionell LCD-skärm

Flerfunktionell LCD-skärm

Uttag för stereohörlurar

Uttag för stereohörlurar



Publiceringsdatum
2015-01-22

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com