

Philips
Digitaal PhotoFrame

7 inch

Multimedia Beeldverhouding 4:3

SPF2107



"... en hier zit je in bad!"

PhotoFrame met babythema

Dit PhotoFrame combineert kwaliteit met plezier. Kleurrijke frameaccessoires geven een persoonlijk tintje; roze voor meisjes, blauw voor jongetjes. Verander het frame in een leuke klok met de Animated Kiddie Clock-modus.

Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- imagen Pro voor scherpere en levendigere kleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische diapresentatie vanaf USB of geheugenkaart
- Geanimeerde klok met rustgevende tijdweergave
- Roze en blauwe frames voor een PhotoFrame met een persoonlijk tintje.

Milieuvriendelijk design

- Milieuvriendelijk PhotoFrame
- Automatische in- en uitschakeling van het scherm op vooraf bepaalde tijden voor het besparen van energie

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 250 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)
- Capaciteit ingebouwd geheugen: 512 MB (voor 500 HD-foto's)

Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels, JPEG-foto
- Ondersteund videoformaat: MotionJPEG, .AVI
- Ondersteund muziekformaat: MP3
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Diapresentatie, Status, Automatisch aan/uit, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Fotobron, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events met snoozers
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Officiële goedkeuringen: C-Tick, CE, GOST, Zwitserland
- Plaatsing: Automatische oriëntatie bij foto's, Horizontaal, Verticaal
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees
- Foto-effecten: Zwart-wit, Sepia
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista,

Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X

- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs, Automatisch aanpassen
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, USB-kabel, Gebruikershandleiding op CD-ROM
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomuitvoer (volt): 9 V
- Stroomuitvoer (ampère): 1 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,6 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettogewicht: 0,7 kg
- Brutogewicht: 1,05 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49570 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 8,9 x 7,5 x 3,5 inch
- Brutogewicht: 2,315 lb
- Nettogewicht: 1,543 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,772 lb

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Nettogewicht: 1,4 kg
- Brutogewicht: 2,3 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49570 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutogewicht: 5,071 lb
- Omdoos (L x B x H): 9,2 x 7,5 x 7,8 inch
- Nettogewicht: 3,086 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,984 lb

Kenmerken

imagen Pro

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstandbeelden.

Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

Verwisselbare frames

Inclusief 2 eenvoudig te verwisselen en schitterend ontworpen vrolijke frameaccessoires. Roze voor meisjes en blauw voor jongetjes. Droom zacht.

Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst, wordt automatisch een diapresentatie gestart. Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar het PhotoFrame te kopiëren.

Geanimeerde babyklok

Tover in een oogwenk een leuke, kleurrijke klok op uw PhotoFrame wanneer u geen foto's hoeft te bekijken. De Animated Kiddie Clock is ideaal voor kinderen en een prima hulpmiddel om ze te leren klokkijken.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

Milieuvriendelijk PhotoFrame

De PhotoFrames van Philips worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons erop richten milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling.

SmartPower

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.



Publicatiedatum
2010-04-15

Versie: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55181
EAN: 87 12581 49570 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com