

Philips
Multimediální dálkový
ovladač



SRM5100



Rozšiřující sada pro PC Vista!

Dokonalé řešení pro ovládání funkcí mediálního centra ve vašem počítači. Stačí připojit hardwarový klíč (dongle) sběrnice USB k počítači a můžete dálkově ovládat televizor, DVD i funkce nahrávání na pevný disk počítače.

Ovládejte obsah všech médií několika klepnutími

- Procházení hudebních souborů na TV/monitoru
- Přímý příst. kód pro ovládání PC s Microsoft Media Centrem
- Kompatibilní s operačním systémem Microsoft Vista (edice Media Center)

Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek

- Dálkové ovládání k PC, TV, STB a AMP
- Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládání pro většinu zařízení a značek

Báječná výhoda

- Snadné učení kódů z jiného ovladače

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka
- Snadná instalace: Funkce Autosearch
- Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P
- Počet tlačítek: 45
- Regulační opatření: Značka CE
- Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené
- Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Průvodce, informace
- Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize, DVD, SAT, Kabel, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ, PVR, DVB-T, PC

Spotřeba

- Životnost baterie: 12 měsíců
- Počet baterií: 2
- Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/vypnutí

Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 7 m
- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Frekvenční pásmo učení: 30 - 60 KHz
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 1000
- Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupeň

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Výška: 180 mm
- Délka: 346 mm
- Množství: 6
- Šířka: 120 mm

Údaje na obalu

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Hrubá hmotnost: 0,36 kg
- Výška: 38 mm
- Délka: 338 mm
- Šířka: 162 mm

Přednosti

Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Univerzální databáze kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky představuje knihovnu kódů, která je zabudována v určitém dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez ohledu na model a značku.

Včetně ovladačů od spol. Microsoft

Dálkové ovládání je vybaveno vyhrazeným zeleným tlačítkem Microsoft Media Center, které poskytuje přístup k vyhrazené nabídce počítače s Microsoft Media Centrem.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

Kompatibilita s operačním systémem Microsoft Vista

Pro přehrávání oblíbených multimediálních souborů na vašem počítači s operačním systémem Microsoft Vista Media Center je dálkové ovládání vybaveno kódy a hardwarovým klíčem pro ovládání počítače se systémem Vista. Po zapnutí monitoru počítače a stisknutí zeleného tlačítka se objeví nabídka počítače se systémem Vista. Nyní můžete procházet obsahem pomocí dálkového ovladače.



Datum vydání 2009-03-09

Verze: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com