

Philips ,
เครื่องเล่น DVD

DivX Ultra
คาราโอเกะ

DVP5140K



พลิกโฉมประสบการณ์รับชมภาพ เล่น DivX UI และคาราโอเกะ

ประทับใจไปกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips รุ่นนี้ ที่จะนำคุณเข้าสู่อาณาจักรแห่งความบันเทิงภายในบ้านในอีกระดับขึ้นด้วยการดื่มด่ำกับภาพยนตร์ DivX และระบบเสียง Windows Media ในห้องนั่งเล่นของคุณ



คุณภาพของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีที่สุด

สามารถเล่นได้หลากชนิด

- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เพลง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio
- แผ่นซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)

เหมาะกับทุกที่ไปได้ทุกแห่ง

- รูปทรงบางเฉียบ

สนุกกับการคาราโอเกะส่วนตัวในแบบของคุณ

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

PHILIPS

sense and simplicity

เครื่องเล่น DVD
DivX Ultra คาราโอเกะ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง, Smart Picture

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียง ไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ


- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 256 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD



- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน, จีน (ไต้หวัน), เกาหลี, ไทย, มาเลย์
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 W
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ไม้ปรับระดับกันทั่วโลก, สายไฟ, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 37 x 235 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 490 x 82 x 320 มม.

DVP5140K/98

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ดูมีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอกอนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคี่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในพื้นที่ด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดดีกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพภายใต้ที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่ำเสมอ ภาพที่ดูจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิตที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขว่จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192kHz ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสound เสียงต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียงอนาล็อกต้นฉบับ ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

เล่นภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง DivX ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดก็ได้ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

รับรองด้วย DivX Ultra

DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

เพลง: Audio Windows Media™

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดก็ได้ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

เล่นแผ่นซีดีภาพ และ MP3

แผ่นซีดีภาพ คือ แผ่น CD-R, CD-RW ที่สามารถเก็บภาพดิจิทัลและเพลง MP3 ได้ เมื่อใส่แผ่นซีดีภาพลงในเครื่องเล่น DVD เมื่อบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น โดยแสดงชื่อไฟล์ JPEG และ/หรือ MP3 ในแผ่น เพียงแค่คุณเลือกไฟล์เพลงและภาพที่คุณต้องการ กดปุ่มเล่น หรือตกลง คุณก็สามารถรับชมภาพบนจอทีวีพร้อมเสียงเพลงได้ในเวลาเดียวกัน

รูปทรงบางเฉียบ

การออกแบบตัวเครื่องมีรูปทรงบางเฉียบ

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และยังสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้



วันที่ออก 2009-02-12

เวอร์ชัน: 3.0.7

12 NC: 8622 810 13164
EAN: 87 10895 93972 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com