



Philips Fidelio
Căști wireless
supraauriculare

Anularea zgomotului Pro+

Sunet natural, echilibrat
Design premium din piele
Durată de redare de 38 de ore



L3

Trăiește muzica. Oriunde.

Cum ar fi dacă te-ai putea afla întotdeauna în locul perfect pentru a asculta muzica care îți place? Difuzoarele reglate în mod excepțional, excelența anulare activă a zgomotului și mărimea potrivită se combină pentru a crea mediul perfect pentru ascultare. Oriunde te afli.

Sunet detaliat, fără distrageri

- Philips Fidelio. Proiectat pentru performanță excepțională
- Difuzoare de 40 mm. Sunet natural, echilibrat
- Anulare activă hibridă a zgomotului, de ultimă generație

Perfect în orice mod

- Control tactil. Durată de redare de 38 de ore (32 cu ANC)*
- Conectează-te la orice sursă. Cu sau fără cablu
- Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți căștile
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Asociere printr-o singură atingere. Google Fast Pair*

Calitate în fiecare detaliu

- Prodat cu măiestrie pentru ascultare. Design premium
- Pernuțe pentru urechi din spumă cu memorie. Întotdeauna o potrivire perfectă
- Piele Muirhead somptuoasă. Obținută în mod responsabil
- Microfoane duale, pentru apeluri de claritate excepțională. Control vocal integrat

PHILIPS

Căști wireless supraauriculare

Anularea zgomotului Pro+ Sunet natural, echilibrat, Design premium din piele, Durată de redare de 38 de ore

L3/00

Repere

Philips Fidelio



De la sunet la materiale, aceste căști wireless supraauriculare și cu design închis sunt realizate cu măiestrie, pentru a te cufunda adânc în muzică. Indiferent de dimensiunea sau de forma capului tău, pernuțele din spumă moale cu memorie pentru urechi se potrivesc foarte bine, iar muzica se întrerupe dacă-ți scoți căștile.

Sunet natural, echilibrat



Difuzoarele reglate perfect din aceste căști certificate Hi-Res Audio asigură sunet echilibrat superb - indiferent dacă ANC este pornit sau oprit. Basul este puternic și de impact, fără a acoperi alte frecvențe. Frecvențele medii sunt ample și uniforme. Frecvențele înalte scânteiază cu detalii.

Anulare activă hibridă a zgomotului



Ascultă la volumul perfect - oriunde te-ai afla. Anularea adaptivă a zgomotului utilizează un microfon exterior și unul interior pentru a filtra zgomotele nedorite, lăsându-ți libertatea

de a te cufunda în muzică. Modul Conștientizare te lasă să revii în lumea reală atunci când este necesar.

Apeluri de claritate excepțională



Câte două microfoane din fiecare cupă pentru urechi se concentrează asupra sunetului vocii tale, reducând semnificativ zgomotul de la lumea din jur. Programele Google Assistant și Alexa complet integrate te ajută să-ți alcătuești listele de redare imediat ce soliciți.

Comenzi tactile



O încărcare completă îți oferă peste o zi de muzică, iar o încărcare scurtă de 15 minute îți oferă 6 ore de redare. Există comenzi tactile pentru muzică și apeluri și butoane pentru ANC pe cupele pentru urechi, care se pliază, de asemenea, complet, pentru depozitare ușoară.

Prodot cu măiestrie pentru ascultare



Aluminiul cu greutate redusă și pielea Muirhead obținută în mod responsabil asigură

perceperea acestor căști wireless la un nivel premium, la fel cum sună. Aluminiul inelelor de la cupele pentru urechi este tip satin mat de culoare închisă, cu marca Philips Fidelio în relief. Muzica se întrerupe automat atunci când îți scoți căștile.

Aplicația Philips Headphones.




Aplicația Philips Headphones îți permite să reglezi nivelul de anulare a zgomotului prin comutarea între modulele ANC de presetare. Dispune și de un egalizator dedicat și poți utiliza aplicația pentru a controla muzica pe care o redai sau pentru a accesa informații despre melodii.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pair îți permite să-ți asociezi căștile cu un dispozitiv Android compatibil, printr-o singură atingere. Atunci când căștile sunt plasate în apropierea dispozitivului tău Android, ești întrebat automat dacă dorești să te conectezi.



Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 7 – 40.000 Hz
- Diametru difuzor: 40 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 20 mW
- Sensibilitate: 103 dB (1 kHz)
- Tip de difuzor: Dinamic
- Hi-Res Audio

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.1
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cablu detașabil
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Mufă pentru căști: 2.5 mm

Cutie exterioară

- Lungime: 25.4 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 22.8 cm
- Greutate brută: 3.655 kg
- Înălțime: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Greutate netă: 1.161 kg
- Greutate proprie: 2.494 kg

Confort

- Întrerupere automată
- Controlul volumului
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Întrerupere automată (senzor IR)
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de convorbire: 38 de ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 32 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 38 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 6 hrs
- Greutatea bateriei (totală): 10.1 g
- Capacitatea bateriei (căști): 800 mAh
- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 21.67 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
- Lățime: 20.9 cm
- Adâncime: 7.69 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Greutate brută: 1.068 kg
- Greutate netă: 0.387 kg
- Greutate proprie: 0.681 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 20.35 cm
- Lățime: 19 cm
- Adâncime: 5.15 cm
- Greutate: 0.36 kg

Accesorii

- Altele: 1 geantă de transport rigidă
- Cablu audio: Cablu stereo de 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
- Adaptoare incluse: Adaptor pentru avion

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Design pliabil: Plat
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 mics
- Microfon ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro+
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-04-28

Versiune: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Google este o marcă comercială a Google LLC. Google Fast Pair nu este disponibil în anumite limbi și țări.
* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.