



Philips
Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

SPD6000FD



Kendi etiketinizi basın

Çift formatlı CD yazıcı ve etiket yazıcı bir arada

Sizin diskiniz, sizin projeniz. Kişiliğinizi yansıtan profesyonel bir etiket yaratmak yerine el yazısı kullanmaya hiç gerek yok!

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma
- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın
- Yüksek DVD hızında en iyi yazma kalitesi

Kolaylıklar

- Çift Format
- Herhangi bir PC veya Dizüstü bilgisayara birkaç dakikada kurulum ve kullanım
- CD, DVD Yazıcı ve Yazıcı bir arada
- 10 dilde adım adım kılavuz
- Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği
- Diski ters çevirin ve 3 adımda etiketleyin

Üstün Performans

- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Yazma Hızı

- **DVD+R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV ile maksimum
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV ile maksimum
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/sn) - CLV
- **LightScribe:** 1.6X DVD+R, 1.6X CDR
- **CD-R:** 48x (7200 KB/sn) - P-CAV

Tekrar Yazma Hızı

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sn) - CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sn) - Z-CLV UltraSpeed diskte
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hızı

- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sn) - CAV
- **Arabellek boyutu:** 2 MB

Bağlanabilirlik

- **Arayüz:** IDE arayüzü (ATAPI)
- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Kullanım kolaylığı:** Kullanım kılavuzu, adım adım

Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Okuyucu 4, Nero Burning Rights 1

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Kullanım Kılavuzu

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 ve XP
- **İşlemci:** Pentium 4 1.3 GHz veya üzeri İşlemci
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 145X170X1,3 mm
- **Ürün ağırlığı:** <0,9 Kg kg

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 12 W W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** % 5 - 90 RH (yoğunlaştırmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, ULI950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140milisaniye (tipik)

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Brüt ağırlık:** 0,9 kg
- **Yükseklik:** 41.3 mm
- **Uzunluk:** 170 mm
- **Genişlik:** 145 mm

İç Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Brüt ağırlık:** 1,2 kg
- **Yükseklik:** 262 mm
- **Uzunluk:** 104 mm
- **Genişlik:** 213 mm
- **Miktar:** 1

Dış Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Brüt ağırlık:** 3 kg
- **Uzunluk:** 35,6 mm
- **Genişlik:** 23 mm
- **Yükseklik:** 23 mm
- **Miktar:** 2

Dış Karton 2

- **Miktar:** 104

Ürün özellikleri

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

DVD uyumluluğu

DVD Uyumluluğu, kendi yaptığınız DVD disklerin, olabildiğince çok DVD oynatıcıda ve DVD-ROM'da oynatılabilmesini sağlar.

En iyi yazma kalitesi

Philips, Seamless link ve dinamik kalibrasyon teknolojisi ile düzgün ve güvenli yazma işlemi sağlar. Bu işlem DVD+R/-R'de maksimum 16x hızındadır

Çok dilli kılavuz

Çok dilli kılavuzunu kullandığınızda kurulum işlemleri için kendi dilinizde yol gösterilir.

Tak ve Çalıştır

Plug & Play (Tak ve çalıştır), yeni bir bileşen kurmanız veya eklemenizi ve herhangi kompleks bir kurulum prosedürü veya teknik analiz yapmanıza gerek kalmadan çalıştırmanızı sağlar.

Kolay etiketleme

Cihazın kişisel etiketinizi diske yazması için tek yapmanız gereken diski ters çevirmek. Bu sayede sadece anılarınızı ve dijital müziğinizi kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda el yazısı yerine profesyonel bir etikete sahip olursunuz.

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

DVD-R'a 16x yazma hızı

16x DVD-R yazma hızı

8x Çift Katmanlı Yazıcı +R DL

Çift katmanlı disklerle kayıt süresini azaltan daha güçlü lazerli yeni sürücü

LightScribe

LightScribe Doğrudan Disk Etiketleme, kirliliği bırakmayan ve biçimsiz yapışkan etiketleri geçmişte bırakıyor! Sadece özel olarak kaplanmış kaydedilebilir/tekrar kaydedilebilir CD ya da DVD'nizi alın, sürücüyü tekrar koyun ve profesyonel ipek kaplamalı etiketlerin görünümünde muhteşem etiketler yaratın. Birlikte verilen yazılımı kullanarak metinlerle kişiselleştirilmiş grafikleri karıştırabilir ve hatta daha sonraki tarihte etikete ekleme yapabilirsiniz. Arşivinizdeki filmleri, müzikleri, fotoğrafları ve veri dosyalarını bulmayı her zamankinden çok daha kolaylaştırıyor.

+/- DL'de çift formatlı yazıcı

+R ve -R 8,5 GB çift katmanlı medya da yazma olanağı sunan yeni sürücü



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com