



필립스
USB 보조 배터리

20,000mAh

USB 충전 포트 3 개
QC 3.0 및 PD 3.0
PPS

DLP7721C



강력한 보조 배터리

휴대용 배터리 백업 팩

20,000mAh 대용량을 제공하는 안전한 리튬 - 폴리머 보조 배터리. 휴대폰 배터리가 부족해도 더 이상 걱정하지 않으셔도 됩니다. USB-C PD 3.0 Max 20W 또는 QC 3.0 Max 18W 출력을 지원하는 USB-A 포트로 휴대폰을 빠르게 충전하세요.

뛰어난 충전 디자인

- 30 분 동안 50% 충전
- USB-C 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치 (PPS) 를 사용한 충전
- 과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호
- 3 개의 USB 포트로 3 개의 장치를 동시에 충전
- QC 고속 충전 가능 USB-A
- USB-C PD 20W 충전 포트

휴대용 전원

- 전원이 없을 때도 어디서나 작동 가능

한 눈에 작동 확인

- LED 전원 표시등

PHILIPS

USB 보조 배터리
20,000mAh USB 충전 포트 3 개 , QC 3.0 및 PD 3.0, PPS

사양

호환성

- 다음과 호환 가능 : USB 충전 장치

소비전력

- 출력 : USB-C 최대 20W USB-A 최대 18W
- 전원 입력 : Type-C 5V/3A, MicroUSB 5V/2A
- 배터리 용량 : 20,000mAh 74Wh

포장 크기

- 포함된 제품 수 : 1 개
- 선반 배치 유형 : 양쪽
- 포장 크기 (W x H x D): 9.5 x 17 x 3.5 cm
- 포장 크기 (W x H x D): 3.7 x 6.7 x 1.4 인치
- EAN: 48 95229 13553 6

외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 18
- 실외용 포장 (L x W x H): 34 x 24 x 22.5 cm
- 실외용 포장 (L x W x H): 13.4 x 9.4 x 8.9 인치
- GTIN: 1 48 95229 13553 3



내부 상자

- 소비자 패키지 수 : 6
- 내부 상자 (L x W x H): 22 x 10.7 x 20.5 cm
- 내부 상자 (L x W x H): 8.7 x 4.2 x 8.1 인치
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

액세서리

- 사용 설명서 : 사용 설명서
- 케이블 : USB-C 충전 케이블

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 6.8 x 13.6 x 2.75 cm
- 제품 크기 (W x H x D): 2.7 x 5.4 x 1.1 인치
- 중량 : 0.355 kg
- 중량 : 0.783 lb

디자인 및 마감

- 재질 : PC + ABS

DLP7721C/00

주요 제품

USB-C PD 20W 충전 포트 1

USB-C PD(Power Delivery) 20W 고속 충전 포트가 장착되어 있습니다.

QC 고속 충전 가능 USB-A

QC(Quick Charge) 고속 충전 기술은 전압과 전류를 증가시켜 보다 빠른 충전을 제공합니다.

Quick Charge 프로토콜을 사용하여 호환되는 장치의 충전 속도를 최적화하여 충전 시간을 줄입니다.

30 분 동안 50% 충전

고속 충전 - 30 분 동안 휴대폰을 50% 까지 충전합니다.

프로그래밍 가능한 전원 공급 장치 PPS

PPS(프로그래밍 가능한 전원 공급 장치)는 USB-C 장치의 고속 충전 기술을 위한 표준입니다. 이 기술은 장치의 충전 상태에 따라 전압과 전류를 실시간으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 충전 시간을 안전하게 줄일 수 있는 스마트한 방법입니다.

스마트 보호

과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호

LED 전원 표시등

정교한 LED 표시등은 부드러운 빛을 내어 장치에 전원이 들어와 있음을 한 눈에 확인할 수 있도록 해 줍니다.



발행 일자 2023-10-11

버전 : 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com