



Philips 機座喇叭

- iPod/iPhone 適用
- 可使用電池 / 插座



DS3100

融入您家的音效

執著於音

無論是擺放在桌面或任何其他位置，這款功能出色的機座喇叭都能帶來晶瑩剔透的音質，在您的個人空間四處流洩。可將您的 iPod/ iPhone 與電腦同步。可選擇使用交流電或電池，賦予最大靈活性。

水晶般清晰的聲音

- DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現
- 屏蔽技術可阻斷手機干擾
- 10 瓦 RMS 總輸出功率

輕巧和優雅

- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格
- 360 度設計可提供全方位的華麗外觀

先進的多功能設計

- 與您的 iPhone/iPod 進行電腦同步
- 兼備乾濕電選擇，讓你可隨時隨地享受音樂
- 即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置
- 透過 DockStudio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能

PHILIPS

規格

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第六代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone App

- App 名稱：DockStudio, 從 App Store 免費下載
- 兼容度：iPod Touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本
- 7000+ 網上廣播電台
- 5 天天氣預報
- 播放：專輯 / 曲目導覽, 播放控制
- 聲音設定：5 頻段均衡器, DBB, DSC-Flat、流行樂、搖滾樂、爵士樂、古典
- 時鐘：類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 鬧鐘：多個鬧鐘, 睡眠計時器



音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：上 / 下
- 音效增強：動態低音增強效果
- 輸出功率：10 瓦 RMS

連接

- 電腦連接：USB 2.0
- 輔助輸入

功率

- 電源：電池, 110 - 240V, 50/60Hz
- 電池類型：AA 規格 (LR6)
- 電池數量：4
- 電池壽命：8 hr

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)：224 x 120 x 162 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：304 x 146 x 188 毫米
- 產品重量：1.3 千克
- 重量 (含包裝)：1.7 千克

便利

- 充電設備：iPod, iPhone

產品特點

動態超重低音



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

電腦同步

不但可以對接、播放、同步, 而且還可以充電。可以在 iPod 或 iPhone 上播放您最喜愛的音樂, 同時進行充電以及透過 USB 與您的電腦進行同步 - 盡情享受高品質的音質及無與倫比的便利性。讓美妙的音樂持續播放下去, 絲毫不用擔心電力會用完。

可在護套? 接上 iPod/iPhone



設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone, 無需特殊轉接器。更重要的是, 即使在最嚴格的保護下也能正常工作 - 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在, 您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

App Store 上的 DockStudio 應用程式



免費 Philips DockStudio 應用程式為您的機座喇叭帶來數之不盡的獨家功能。您可以聆聽喜愛的電台節目、探索世界各地成千上萬的網上電台, 瀏覽您的音樂收藏, 並透過 Facebook 和 Twitter 與好友分享您正在聆聽的音樂。時鐘模式讓您設定多個自訂音樂鬧鐘, 還提供更新的天氣報告。立即從 App Store 下載, 探索更多可能。



出版日期 2013-05-10

版本：5.0.2

12 NC: 8670 000 86281
EAN: 87 12581 63114 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com