

Philips Streamium
Trådløst musikcenter

Streamium



WAC3500D



Stream, tilslut og afspil al din musik på ét system

Alt-i-én WAC3500D Wireless Music Center med 80 GB harddisk er virkelig praktisk og giver dig mulighed for at streame musik fra din PC, tilslutte din iPod, bruge plug-and-play fra USB-enheder og nyde afspilning fra harddisk - alt sammen i uovertruffen lyd.

Alt din musik på ét trådløst system

- Stream og kopier musik fra PC med træk og slip
- 80 GB harddisk til lagring og afspilning af op til 1500 CD'er
- Dock og oplad din iPod, og nyd musik i kvalitetslyd
- Plug and Play direkte fra USB-flash-hukommelseseenhed

Nem navigation og kontrol

- Alfnumerisk søgning med fjernbetjening
- Søg efter kunstner, album, nummer eller genre på stor skærm
- Rip CD'er med Gracenotes automatiske sangoplysninger

Lydgivningelse i høj kvalitet

- 2 x 40 W RMS hi-fi-lyd
- Digital Klasse-D forstærker til højkvalitets lydgivningelse

Kan udvides

- Udvid dit system ved at tilføje op til 5 Wi-Fi-stationer



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Equalizer-indstillinger:** Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- **Lydforbedring:** Dynamisk basforstærkning i 3 trin, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- og basregulering, Digital Klasse-D forstærker, Avanceret equalizer
- **Udgangseffekt (musik):** 160 W
- **Lydstyrkeregulering:** Lydstyrke op/ned
- **Udgangseffekt:** 2 x 40 W (RMS)

Højttalere

- **Indbyggede højttalere:** 2
- **Hovedhøjttaler:** To-vejs, 5" basenhed

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- **Diskafspilningstilstand:** Søg efter næste/følgende spor, Hurtigt frem/tilbage, Gentag afspilning
- **ID3 Tag understøttelse**
- **Ilægningstype:** Skuffe
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 320 kbps og VBR
- **WMA bit-hastigheder:** 16-128 kbps
- **Indstilling til harddisk-afspilning:** Album, Genre, Afspilningsliste, Alle numre, Samme kunstner, Samme genre
- **Indstilling til harddisk-streaming:** Wi-Fi-streaming til 5 stationer, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Udsendelse af musik"
- **Samplingfrekvenser:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- **PC Link gengivelfunktion:** MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi tilslutning
- **Direkte USB-tilstande:** Afspil/Pause, Forrige/Næste, Stop
- **Internetradio:** Live365, Radioio, Bluebeat

Lyddoptagelse

- **Optagelsesmedie:** HDD
- **Optagehastighed:** 1 x, 4 x
- **Lydfilformat:** MP3

Lagringsmedie

- **Harddisk kapacitet:** 80 GB

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** FM
- **Automatisk digital indstilling**
- **Automatisk lagring**
- **Faste kanaler:** 60

Tilslutningsmuligheder

- **Phono-stik ind:** Analog AUX (center)
- **Andre tilslutninger:** Ethernet
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Antenne:** FM-dipol
- **Trådløse forbindelser:** Trådløs LAN (802,11g)
- **Strøm:** 220 V – 240 V/50 Hz
- **Trådløs Universal Plug & Play:** Kompatibel
- **LAN med kabel:** Ethernet (RJ 45) 1 x

Komfort

- **Skærmtype:** LCD
- **Baggrundsbelysning**
- **Baggrundsbelysning:** Hvid
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
- **Digital indholdsstyring:** WADM-software medfølger
- **Eco Power-standby:** 1 watt
- **Hovedtelefonstik**
- **Ur:** På hovedskærm

Tilbehør

- **Kabler:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Fjernbetjening:** 1-vejs fjernbetjening
- **Batterier:** 2 x AAA
- **Garantikort:** Garantikort
- **Dockingstation:** DCI050 iPod-dockingstation og kabler
- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, FM-antenne
- **Lynhåndbog:** Engelsk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk
- **Brugervejledning:** Engelsk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk

Dimensioner

- **Ydre emballage, vægt:** 12,5 kg
- **Emballagemål (B x D x H):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Produktmål (B x D x H):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Vægt:** 9,00 kg

Interessante produkter

80 GB harddisk/1500 CD'er

Harddisken på 80 GB giver dig masser af kapacitet til at opbevare dine digitale lydfile, da den kan indeholde op til 1500 lyd-CD'er. Pladsbesparende, smart administration af din lydsamling, nem adgang og det hele samlet på ét sted.

Klasse-D forstærker

En digital Klasse-D forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.



Udgivelsesdato
2009-02-03

Version: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com