

Philips
Przenośny zestaw
głośników

SBA290



Potężny dźwięk stereo

Dynamiczna akustyka XSL

Zestaw głośników SBA290 o smukłej i jednolitej obudowie mieści się doskonale w każdej kieszeni lub torbie. Poznaj wraz z przyjaciółmi potężny i realistyczny dźwięk stereo oraz niezwykle bogate basy nawet przy niskiej głośności.

Potężny dźwięk

- Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Incredible Surround™ — optymalizacja sceny dźwiękowej

Zabierz muzykę ze sobą

- Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych
- Wąska obudowa zmieści się łatwo w kieszeni lub torbie
- Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane

Zawsze gotowe do drogi

- Możliwość schowania przewodów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne**Dźwięk**

- **Pasma przenoszenia:** 100 – 20 000 Hz
- **Impedancja:** 3 omy
- **Moc znamionowa RMS:** 2 x 3 W (6 W)
- **Czułość:** 80 dB
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Dynamiczne wzmocnienie basów, Incredible Surround
- **Średnica głośnika:** 40 mm
- **Typ:** Neodymowy

Możliwości połączeń

- **Długość przewodu:** 0,3 m
- **Złącze:** 3,5 mm, stereo
- **Wykończenie złącza:** Niklowane

Udogodnienia

- **Regulacja poziomu tonów niskich**
- **Czas działania:** 6 godzin
- **Wskaźnik zasilania**
- **Regulator głośności**

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- Pokrowiec

Moc

- **Typ zasilacza:** 9 V, 500 mA
- **Rodzaj baterii/akumulatora:** AAA, LR03
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 6

Karton wewnętrzny

- **Waga brutto:** 1,746 kg
- **Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):** 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- **Waga netto:** 1,106 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,64 kg

Karton zewnętrzny

- **Waga brutto:** 5,49 kg
- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 56 x 25 x 23 cm
- **Waga netto:** 3,318 kg
- **Ciężar opakowania:** 2,172 kg

Wymiary opakowania

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 22 x 21,5 x 8,6 cm
- **Waga brutto:** 0,796 kg
- **Waga netto:** 0,553 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,243 kg

Zalety produktu**Akustyka XSL**

Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy. Impionujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi, potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal dwukrotnie większej mocy niż w przypadku zwykłych głośników tej samej wielkości. Dokładne dopasowanie przetwornika głośnika, niewielkiej architektury akustycznej oraz obwodów zapewnia niezwykle dynamiczny dźwięk i optymalną wydajność basów przy niewielkiej obudowie głośnika.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Incredible Surround™

System Incredible Surround™ poszerza scenę dźwiękową, dając złudzenie zastosowania dodatkowych głośników ustawionych dookoła Ciebie.

Do urządzeń przenośnych

Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych. Wystarczy połączyć do gniazda 3,5 mm.

Niewielkie i lekkie

Tak wąskie i lekkie, że prawie nie poczujesz ich przy sobie. Niezwykła mobilność sprawia, że możesz włożyć je do kieszeni lub torby i zabrać wszędzie ze sobą.

Pokrowiec na głośniki

Przechowywanie głośników w tym poręcznym pokrowcu pozwala zapewnić ochronę słuchawkom i uniknąć splątania przewodu.

Zarządzanie przewodami głośników

Unikalna konstrukcja rozwiązuje wszystkie problemy z przewodami. Wystarczy je zapakować.



Data wydania 2009-01-22

Wersja: 3.0.7

12 NC: 9082 100 03918
EAN: 87 10895 86640 8© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com