

Philips
Mini HiFi systém

MP3

FWM15



Prehrávanie MP3-CD

Pozrite sa na atraktívny MP3 Mini HiFi systém FW M 35, ktorý produkuje výnimočný, bohatý zvuk. Navyše umožňuje voľne si vychutnávať 30 hodín obľúbenej hudby na MP3-CD a má intuitívne ovládanie. Predvídava jednoduchosť používania poteší!

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Multifrekv. systém reproduktorov s Bass Reflexom
- Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- Menič na 3 disky na prehrávanie hudby WMA/MP3-CD
- Dvojité kazetové prehrávač
- Prehrávanie 30 h hudby MP3-CD

Prispôsobivé zvukové nastavenia

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 2 x 20 wattov
- **Zlepšenie kvality zvuku:** 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, 3 krokový dynamický bass boost

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Celý rozsah

Prehrávanie zvuku

- **Technológia prehrávača kaziet:** Mechanický
- **Režimy prehrávania kazety:** Nepretržité prehrávanie
- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy prehrávania disku:** 40-programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/disk/program, Náhodné prehrávanie
- **Typ zásobníka:** Otočný, 3 CD
- **Počet jednotiek:** 2
- **Počet diskov:** 3

Zvukový záznam

- **Zdokonalenia nahrávania na pásku:** Automatická úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Mysielanie

- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **Predvolené stanice:** 40
- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo, MW
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukladanie,

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

Pripojitelnosť

- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Iné pripojenia:** FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia

- **Budíky:** CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **Typ displeja:** FTD
- **Ekonomické pohod. napájanie:** 1 watt
- **Označenia:** Režim DIM

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Anténa FM/MW, Manuál používateľa
- **Dialľkové ovládanie:** 21 tlačidlové

Rozmery

- **Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H):** 200 x 310 x 235 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 615 x 414 x 417 mm
- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 265 x 310 x 330 mm
- **Váha vrátane balenia:** 13 kg

Napájanie

- **Napájanie:** 200-240 V, 50 Hz
- **Spotr. energie v pohotovostnom stave:** < 1 W

Najdôležitejšie produkty

Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W

Multifrekv. repr. s Bass Reflexom

Menič na 3 disky pre WMA/MP3-CD

30 hodín MP3-CD hudby

Dvojité kazetové prehrávač

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com