

Philips
Hi-Fi mikrosystem



BTM177

Kos deg med trådløs musikk med Bluetooth®-teknologi

fra mobiltelefon eller PC

Med Bluetooth®-teknologi kan du med BTM177 mikro-Hi-Fi-anlegget lytte til musikk trådløst fra mobilen og PCen. De komplette audiosystemfunksjonene inkluderer innebygd mikrofon for håndfrie samtaler og mulighet for å bytte mellom samtaler og musikk.

Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi

- Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth®-teknologi
- Innebygd mikrofon og høyttalere for håndfrie mobil samtaler
- Bytter automatisk mellom telefonsamtaler og musikkavspilling

Organiser den digitale musikksamlingen din

- Ettrykks digitalt MP3-opptak med dobbelt så høy hastighet, uten datamaskin

En rikere lydopplevelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Volum for bass- og diskantforbedring
- 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W musikkeffekt

Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop

og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik

at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Volum for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere funksjonen for Volum forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

Ettrykks 2x opptakshastighet

Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren i dobbelt så høy hastighet – med ett trykk og uten datamaskin.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum

Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: topp
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Lydopptak

- Innspillingsmedium: USB-enhet
- Innspillingshastighet: 2x
- USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, Programmerte spor, Enkel plate, Enkelt spor
- USB-opptakskilder: CD

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM Stereo
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: FM-antenne
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang, Analog audio inn (V/H)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk
- AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6,9 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2009-04-12

Versjon: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com