

Philips
Stereo CD

MP3

AZ1840



Goditi un audio eccezionale, ovunque tu sia

Ti piacerebbe ascoltare la musica memorizzata sul tuo lettore portatile senza utilizzare le cuffie? Collega il lettore alla presa USB diretta di AZ1840 e goditi i tuoi brani preferiti riprodotti dai potenti altoparlanti.

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Per bassi più potenti e più profondi
- Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti
- Per un aumento immediato della potenza
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 2 x 1 W RMS

Divertimento musicale da sorgenti multiple

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Sintonia digitale per le stazioni preimpostate
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Facilità d'uso

- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Pratico telecomando
- Presa per cuffia stereo

PHILIPS
sense and simplicity

Stereo CD
MP3

Specifiche

Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20

Connettività

- USB: Porta USB
- Cuffia: 3,5 mm
- Ingresso Aux: MP3 LINK

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 25

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, audio MAX
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
- Diametro altoparlante: 4"

Altoparlanti

- Rifiniture: Metallo
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti
- Altoparlanti incorporati: 2

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Telecomando
- Cifre display: 5

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
- Telecomando

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 457 x 283 x 210 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 420 x 240 x 168 mm
- Peso: 2,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,8 Kg

Potenza

- Tipo di batteria: R20
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 6

AZ1840/12

In evidenza

Altoparlanti Bass Reflex

Gli altoparlanti Bass Reflex garantiscono bassi profondi. Si differenziano dai sistemi tradizionali, infatti l'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer ottimizza il roll-off delle basse frequenze. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Insieme alla risposta del woofer, l'audio viene esteso alle basse frequenze per creare una nuova dimensione dai bassi estremamente profondi.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

MP3 Link per musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

USB diretta per MP3/WMA

Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.



Data di rilascio
2011-07-21

Versione: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36217
EAN: 87 12581 38842 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com