

Philips
2.1-kanalni multimedijски
zvučnici



SPA2335

Dinamičan zvuk

Izlaz od 28 W potpomognut tehnologijom Bass Reflex za reprodukciju dubokih tonova. Ovaj je zvučnik kompatibilan sa svim vrstama medija, a pomoću ugrađenih proširenih bas kanala stvara bogat, puni zvuk s manje izobličenja.

Bogat, složen zvuk

- Ukupna izlazna snaga od 28 W RMS
- Pogonska jedinica s dobrim prigušenjem smanjuje vibracije i iskrivljenja zvuka
- Bass Reflex zvučnici pružaju dubok i snažan bas

Suvremen dizajn

- Dizajnirano sa stilom na umu – jednako dobro izgleda i zvuči

Jednostavnost

- Kompatibilni s bilo kojom multimedijom

PHILIPS

Specifikacije

Audio sustavi

- Frekvencijski opseg: 20 Hz - 20 kHz
- Impedancija ulaza: 25 ohma
- Ukupna snaga: 28 W
- Snaga: 220 V, 50 Hz
- Omjer signal/šum: >75 dB
- THD: <1%

Audio sustavi, L/R kanali

- Audio pojačalo: Pojačalo klase AB
- Odvajanje kanala: >45 dB
- Ulazna osjetljivost: 450 mV
- Nazivna izlazna snaga: 6 W x 2

Audio sustavi niskotonca

- audio pojačalo: Pojačalo klase AB (BTL)
- Ulazna osjetljivost: 180 mV
- Nazivna izlazna snaga: 16 W

Lijevi/desni zvučnici

- Snaga pogonske jedinice: 1 - 20 W x 2
- Frekvencijski opseg: 100 Hz - 18 kHz
- Nominalna impedancija: 6 ohma

- Osjetljivost: 85 dB (2,83 V / 1 m)
- Pogonska jedinica zvučnika: 2,5" puni opseg

Niskotonac

- Snaga pogonske jedinice: 2-60 W
- Frekvencijski opseg: 55 Hz - 250 Hz
- Nominalna impedancija: 8 ohma
- Osjetljivost: 86 dB (2,83 V/1 m)

Mogućnost povezivanja

- Duljina kabela: 1,5 m
- Spojnica: 3,5 mm stereo
- Audio ulaz za podatke: Stereo audio (utikač 3,5 mm) 1x

Snaga

- LED indikator napajanja: Žuta

Sadržaj pakiranja

- Broj satelitskih zvučnika: 2
- Niskotonac
- Linijski stereo kabel od 3,5 mm: Ispravljeno
- Vodič za brzo instaliranje
- Daljinski upravljač: Žična mreža

Istaknute značajke

28 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 28 W RMS

Bass Reflex zvučnici

Komora iza pogonske jedinice zvučnika koja usmjerava zrak do akustički prilagođenih otvora ugrađenih u zvučnik omogućava dinamičniji, vjerniji zvuk basa.

Kompatibilni s bilo kojom multimedijom

Kompatibilni s bilo kojom multimedijom

Pogonska jedinica s dobrim prigušenjem

Kod pojedinačnih pogonskih jedinica obično u blizini ruba dijafragme dolazi do specifičnih vibracija uslijed dijeljenja frekvencija, što često rezultira iskrivljenjima zvuka. Ovdje se s ciljem prevladavanja tog problema u stošcu pogonske jedinice koristi majlar, uniformni monomer i mnogo lakši materijal od onih koji se obično koriste. Okružuje stožac u savršeno simetričnom prstenu, a efekt prigušivanja koji nastaje kao rezultat toga smanjuje asinhronu vibraciju, što rezultira ujednačenijim i prirodnijim zvukom.



Datum izdavanja
2016-09-15

Verzija: 1.2.8

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 69 23410 71793 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com