



Philips Streamium
Беспроводная
музыкальная станция с
функциями "Моя
комната", "Моя музыка" и
"Передача музыки —
вечеринка!"
Бесплатное Интернет-радио

Полноцветный дисплей

Streamium



WAS7500

Освободите музыку

Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

Разместив станции WAS7500 в разные места своего дома, вы сможете воспроизводить любимые композиции с музыкального центра или компьютера без использования проводов. Наслаждайтесь качеством Hi-Fi звучания этой ультраплоской системы.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!

- Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям
- Прослушивание интернет-радио
- Беспроводная передача с компьютера через UPnP
- Прямой порт USB для воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB

Простые навигация и управление

- Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях
- Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату
- Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
- "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

Звучание высокого качества

- Общая вых. мощность 30 Вт RMS
- Встроенные НЧ-динамики для глубокого звучания басов
- Панель Super Sound для чистых средних/высоких частот

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Беспроводные потоки

Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

Передача музыки на станции

Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую

танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

Музыка следует за мной

Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

Прослушивание интернет-радио

Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет

принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.

Моя комната, моя музыка

С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



UPnP



WiFi CERTIFIED

Характеристики

Звук

- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Нейтрально, Поп, Рок, Техно
- Музыкальная мощность: 60 Вт
- Улучшение звука: 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Эквалайзер, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Интеллектуальный эквалайзер, Цифровой усилитель класса "D"
- Тип: Акустические системы Super Sound Panel
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт + 10 Вт

Акустические системы

- Встроенные динамики: 2
- Типы АС: Встроенный сабвуфер, Super Sound Panel, Не отсоединяемый

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM, WMA, без DRM AAC (m4A)
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Жанр, Список воспроизведения, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр, Несжатые дорожки
- Поточковый режим с жесткого диска: Передача Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя музыка", "Музыка следует за мной", "Передача музыки"
- Поддержка меток ID3: Да
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Стоп
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Автосохранение: Да
- Количество предустановок: 50
- RDS: Новости, Тип программы, Информация о станции
- Диапазоны тюнера: FM

Подключения

- Антенна: Диполь FM
- Аудиовход cinch: Аналоговый AUX

(Центральный/Станция)

- Вход Aux: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм
- Питание: 220–240 В, 50 Гц
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (WLAN) (802.11g)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Включено
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.

Функции управления

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: ЖК
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Языки экранного меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- Пульт ДУ: Односторонний
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возможность крепления на стену
- Управление цифровым контентом: В комплекте ПО WADM

Аксессуары

- Батареи: 2 шт, ААА
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
- CD-ROM: Установочный CD и ПО WADM
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
- Краткое руководство: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский
- руководство пользователя: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский

Размеры

- Размеры коробки (ШхГхВ): 430 мм x 170 мм x 346 мм
- Вес коробки: 5,1 кг
- Размеры изделия (ШхГхВ): 387 мм x 128 мм x 272 мм
- Вес устройства: 3,64 кг



Дата выпуска 2011-08-31

Версия: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233
EAN: 87 12581 33662 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет