

Philips  
DVD-predvajalnik



DVP3520

## Predvaja vse plošče, bere vse formate

Vaš sanjski predvajalnik z brezhibno, pristno kakovostjo slike in zmožnostjo predvajanja tako rekoč vsake plošče! Philipsov DVD-predvajalnik poskrbi za zabavno doživetje pri vaših filmih in glasbi.

### **Predvajajte vse filme in glasbo**

- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX

### **Zvoku in sliki vdahnite življenje**

- 12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike
- Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko

### **Povežite se in uživajte ob uporabi več virov**

- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom

### **Enostavna uporaba**

- My Wallpaper za pozdravni zaslon po vaši meri
- Izdelava datotek MP3 z enim dotikom neposredno s plošč CD na pomnilnike USB



asimpleswitch.com

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: Progressivni izris, Napredno vzorčenje videa

## Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Razmerje signal/šum: > 100 dB
- Popačenje in šum (1kHz): > 85 dB
- Presluh (1 kHz): > 100 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 90 dB
- Glasbeni sistem: Dolby Digital

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati stiskanja: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, avdio CD
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s
- Format stiskanja: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Predvajanje fotografije

- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Slikovni CD, Kodakov slikovni CD
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Povečava, Diaprojeksija, Diaprojeksija s predvajanjem MP3

## Večpredstavnostne aplikacije

- Formati predvajanja: DivX, Fotografije JPEG, MP3
- Večpredstavnostne povezave: Pomnilniška naprava razreda USB

## Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Napredni komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Scart
- Sprednji/stranski priključki: USB

## Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica, Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Angleščina, Grščina, Madžarščina, Poljščina, Ruščina, Turščina

## Napajanje

- Poraba energije: < 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, daljinski upravljalnik, garancijski list – velja po vsem svetu, Uporabniški priročnik

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 400 x 80 x 282 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 360 x 39 x 209 mm
- Teža izdelka: 1,3 kg
- Teža vključno z embalažo: 2,4 kg

# Značilnosti

## Večpredstavnostni DivX

Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Progressivni izris

Progressivni izris podvoji navpično ločljivost slike, posledica česar je občutno ostrejša slika. Namesto, da bi se na zaslonu najprej prikazala polja z lihimi vrsticami in nato tista s sodimi, se obe polji zapolnita sočasno. Tako dosežemo visokoločljivo sliko brez migetanja, ki zagotavlja neprekosljivo uživanje ob gledanju.

## Hitra povezava USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

## Izdelava datotek MP3 z enim dotikom

Pretvorite vsebino z vaših priljubljenih CD-jev v datoteke MP3 na Philipsovem izdelku in jo shranite neposredno na pomnilnik USB ali na prenosni predvajalnik predstavnosti prek kabla USB. Uživate v priročnosti ustvarjanja datotek MP3 kar v dnevni sobi, brez računalnika in med predvajanjem CD-ja.

## Funkcija za prilagoditev slike Screen Fit

Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnete gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.

## Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživajte v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.



Datum izdaje 2012-09-27

Različica: 2.3.5

12 NC: 8670 000 59644  
EAN: 87 12581 52361 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)