

Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

Avec connecteur à 30 broches
pour iPod et iPhone
Port micro USB pour la recharge
6 W

DS1150



Un son adapté à votre foyer

L'obsession du son

Malgré sa petite taille, ce haut-parleur avec station d'accueil offre un rendu sonore étonnamment riche et complexe; de plus, il se synchronise automatiquement avec l'heure de votre iPod/iPhone. Vous aurez aussi la possibilité de régler l'intensité de la veilleuse et de charger un autre appareil mobile par le port USB.

Élégant et compact

- Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet
- Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

S'intègre parfaitement dans une chambre

- Lumière douce pour la nuit
- Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
- Application DockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes

Un son à couper le souffle

- Son omnidirectionnel, précis, qui se propage dans tout l'espace de votre chambre
- Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS

PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil
Avec connecteur à 30 broches pour iPod et iPhone, Port micro USB pour la recharge, 6 W

DS1150/37

Caractéristiques

Technologie de protection

Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Synchronisation automatique de l'horloge

Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.

Permet de charger deux périphériques mobiles

Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont

placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Appli DockStudio dans l'App Store



L'application gratuite apporte un grand choix de fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure et utiliser vos images préférées en tant que fond d'écran. DockStudio vous permet également d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier. De nouvelles informations sur les thèmes et les nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Son omnidirectionnel

Son omnidirectionnel, précis, qui se propage dans tout l'espace de votre chambre

Conception 360 degrés

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Design élégant et compact

Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet

Lumière douce pour la nuit

Lumière douce pour la nuit

Puissance de sortie totale de 4 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 4 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Pratique

- Horloge: Numérique
- Périphérique de chargement: iPod, iPhone

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,08 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 176 x 176 x 77 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 222 x 139 x 222 mm
- Poids du produit: 0,88 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod touch, iPod nano 4e génération, iPod touch 2e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/

32 Go, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic

Charge

- Périphériques USB: 5 V



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.1

UPC: 6 09585 22259 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com