

Philips  
Micro System Hi-Fi



MCM108

## Sistema de áudio compacto para combinar com seu estilo de vida

Som excelente em um design compacto e elegante! O MCM108 oferece uma performance de som dinâmico e funções essenciais que permitirão que você desfrute da música como quiser.

### Enriqueça sua experiência sonora

- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- Prática tomada MP3 Link para reprodução de músicas portátil
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Potência total de 2x2 W RMS

### Acorde com o som de um CD ou um programa de rádio

- Timer desp./deslig. automático
- Sintonia estéreo com display digital

### Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Design compacto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Som

- Potência de saída: 2 x 2 watts RMS
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital
- Controle de volume: Controle de volume (+/-)

## Alto-falantes

- Alto-falante principal: Woofer de 3,5"

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte superior

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW

## Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena de FM espiral fixa, Antena MW
- Aux in: MP3 Link, 3,5 mm

## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD
- Cor da luz de fundo: Branco

## Acessórios

- Controle remoto: 20 teclas com bateria
- Acessórios inclusos: Antena FM/MW
- Guia de início rápido: Inglês, Espanhol, Português do Brasil
- Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português do Brasil

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 520 x 200 x 280 mm
- Peso, incluindo embalagem: 4,28 kg



# Destaques

## Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

## Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.



Data de emissão  
2009-03-13

Versão: 1.1.8

12 NC: 8670 000 24999  
EAN: 87 10895 99917 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.