

Philips
Multimédiás távvezérlő



SRM5100



A Vista számítógép tökéletes kiegészítője!

Tökéletes megoldás a számítógép médiaközpont-funkcióinak működtetésére. Egyszerűen csatlakoztassa az USB dongle eszközt a számítógéphez, és máris távvezérlő segítségével működtetheti a számítógép TV-ről, DVD-ről és merevlemezről történő felvételt készítő kapcsolatos funkcióit.

A teljes médiatartalom vezérlése néhány egyszerű kattintással

- Navigáljon a zenei fájlok között a TV/monitor használatával
- Közvetlen hozzáférésű gomb a Microsoft Media Center számítógép vezérléséhez
- Használható a Microsoft Vista™ rendszerrel (Media Center Edition)

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 4 az 1-ben távvezérlő számítógép, TV, STB és AMP készülékekhez
- Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

Nagy megbízhatóság

- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kényelem

- **DVD funkciók:** Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- **Könnyen telepíthető:** Automatikus keresés
- **Nyelvi támogatás:** GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P
- **Gombok száma:** 45
- **Előírt jóváhagyások:** CE jel
- **SAT/CBL funkciók:** Számgombok, Menüvezérlés, Útmutató, tudnivalók, Kedvencek
- **TV funkciók:** Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Gyorstext gombok, Előző program, Útmutató, tudnivalók
- **Univerzális IR adatbázis:** TV, DVD, SAT, KÁBEL, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP, PVR, DVB-T, PC

egyenáram

- **Elem élettartama:** 12 hónap
- **Elemek száma:** 2
- **Energiatakarékos mód kezelő:** Automatikus be-/kikapcsolás

Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 7 m
- **IR kódok tanulása**
- **Tanulási frekvenciatartomány:** 30 - 60 kHz
- **Átviteli LED-ek:** 1
- **Általános IR kód adatbázis**
- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 1000
- **Vivőfrekvencia-tartomány:** 28 - 70 kHz
- **Átviteli szög:** 90 fok

Külső kartondoboz

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90768 2
- **Magasság:** 180 mm
- **Hosszúság:** 346 mm
- **Mennyiség:** 6
- **Szélesség:** 120 mm

Csomagolástartatok

- **I2 nc:** 908210005056
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90767 5
- **Bruttó tömeg:** 0,36 kg
- **Magasság:** 38 mm
- **Hosszúság:** 338 mm
- **Szélesség:** 162 mm

Termékkijelölések

Általános IR kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkezelő, hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól függetlenül.

Microsoft vezérlők mellékelve

A távvezérlőn van egy olyan, zöld színű gomb, amelyet a Microsoft Media Center hozzáféréséhez társítottak, így a gomb megnyomásával hozzáférhet a számítógép Microsoft Media Center menüjéhez.

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

Használható a Microsoft Vista™ rendszerrel

Kedvenc médiafájljait lejátszhatja Microsoft Vista™ Media Center számítógépén, az infravörös kódokkal működő távvezérlővel pedig vezérelheti Vista számítógépét (a mellékelt infravörös (IR) dongle eszköz segítségével). A számítógép képernyőjének bekapcsolásakor és a zöld gomb megnyomásakor megjelenik a Vista számítógép menüje. A távvezérlőt használhatja a megjelenő tartalom kezeléséhez.



Kiadás dátuma
2009-02-03

Verzió: 3.0.7

I2 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com