

Philips  
Home Theater 5.1

Riproduzione Blu-ray

HTS3560



## Osessionati dall'audio

Audio cinematografico potente con bassi profondi

Porta la potenza del cinema a casa tua! Potenti altoparlanti con bass pipe doppi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione con riproduzione Blu-ray per apprezzare al meglio l'esperienza dell'home entertainment

### Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

### Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design compatto e praticità
- Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

### Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Riproduce dischi Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD e dispositivi USB

# PHILIPS

## In evidenza

### Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

### Altoparlanti potenti con diffusori per bassi



Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

### Dolby TrueHD e DTS-HD



Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Elegante finitura lucida



Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

### Design compatto



Design compatto e praticità

### 1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e formati multimediali, siano essi dischi Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

# Specifiche

## Audio

- Risposta in frequenza: 20-20000 Hz
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Prologic II, Stereo, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza totale (RMS): 1000 W

## Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Connettori multicanale Click-Fit, Uscita Composite video (CVBS), Antenna FM, LAN, Uscita HDMI 1.4 (Blu-ray 3D)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

## Assorbimento

- Consumo energetico: 100 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,9 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, Cavo video CVBS, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxa)

- profondità altoparlante centrale: 92 mm

- Spessore imballo: 400 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,3 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 95 mm
- Altezza imballo: 360 mm
- Altezza set: 58 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,77 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 161 mm
- Larghezza imballo: 560 mm
- Profondità set: 351 mm
- Peso set: 3,22 Kg
- Profondità altoparlante frontale: 87 mm
- Altezza altoparlante frontale: 161 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,56 Kg
- Larghezza altoparlante frontale: 95 mm
- Peso subwoofer: 3,81 Kg
- Profondità subwoofer: 369 mm
- Altezza subwoofer: 309 mm
- Larghezza subwoofer: 123 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,56 Kg
- Profondità altoparlante posteriore: 87 mm
- Altezza altoparlante posteriore: 161 mm
- Larghezza altoparlante posteriore: 95 mm

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB, DVD+R/-R DL, CD-MP3
- Velocità trasmissione MP3: 112 kbps - 320 kbps

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: GIF, JPEG, HD JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Video BD, BD-R/RE 2.0, Unità flash USB
- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV, avi



Data di rilascio  
2024-05-06

Versione: 17.2.11

EAN: 87 12581 55547 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)